

Programmierung der LED-Leuchte

Voreingestelltes Programm (Werkseinstellung)

Das Programm besitzt folgenden voreingestellten Tag-/Nachtzyklus:

- Tagesphase = 12 Stunden
Sonnenaufgangsphase 40 Minuten
Tageslichtphase (100%) 11 Stunden und 20 Minuten

Sonnenuntergangsphase 40 Minuten

- Nachtphase = 11 Stunden und 20 Minuten

Wenn die Tageslichtphase um 8 Uhr starten soll = LED-Leuchte um 8 Uhr einschalten.

Kundenspezifisches

Programm Zur Erstellung eines kundenspezifischen Tag-/Nacht-Zyklus gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die Programmierung. Drücken Sie die ON/OFF-Taste und die +/- Taste gleichzeitig für ca. 2 Sekunden bis die rote LED blinkt.
2. Verlängern Sie die Tagesphase um jeweils 1 Stunde durch Drücken der +/- Taste oder verkürzen Sie die Tagesphase um jeweils 1 Stunde durch Drücken der ON/OFF-Taste.

Beispiel: gewünschte Beleuchtungszeit 8 Stunden (Immer von den 12 Stunden ausgehend)

1. Die Tasten ON/OFF und +/- betätigen bis die rote LED blinkt.
2. 4 x ON/OFF betätigen (Stunden sind nun von 12 auf 8 gestellt)
3. Die rote LED leuchtet zur Bestätigung kurz auf.

Drücken Sie für ca. 15 Sekunden keine Taste!



Die rote LED erlischt für einige Sekunden. Die programmierte Gesamtstundenzahl der Tagesphase wird durch entsprechendes Blinken der LED angezeigt



Am ersten Tag fängt die Tag Phase bei 100% an! Erst am zweiten Tag fängt die Tag Phase mit einem Sonnenaufgang an!

Nach dem Sonnenuntergang kann das Mondlicht auf den gewünschten Wert oder auf 0% gedimmt werden.

Dimmen mit +/- im Wechsel (+/- drücken und halten LED dimmt runter, um die LED Hoch zu dimmen nochmal die +/- Taste drücken und halten)

Die Dauer der Sonnenauf-/ und Sonnenuntergangsphase kann nicht verändert werden

Im Spannungslosen Zustand wird das kundenspezifische Programm für 40 Minuten gespeichert. Falls die Spannungsversorgung länger als 40 Minuten getrennt ist, startet dann die LED-Leuchte im voreingestellten Programm.