

BEDIEUNUNGSHINWEISE TON OFEN

Wichtig –Bitte heben Sie diese Sicherheitshinweise auf.

PFLEGE & VERWENDUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Ofen auf eine flache Ebene, wärmebeständige und unbrennbare Oberfläche positioniert wird.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Ofens sind. **Der einzuhaltende Abstand beträgt jeweils nach oben und zu den Seiten 2 Meter!** Die Feuerstelle darf nicht bewegt werden, während diese im Betrieb ist!
- Verteilen Sie eine Schicht von ca. 6 – 8 cm Sand in den Ofen. Dieses schützt den Ofen vor Überhitzung.
- Der Ofen muss vor der ersten Verwendung behandelt werden (siehe unten).
- Wenn Sie eine Abdeckhaube benutzen, kann der Ofen das ganze Jahr über im Freien bleiben. Bei Temperaturen unter -3°C empfehlen wir den Ofen nicht im Freien zu lassen.
- Die Oberfläche wird sich naturgemäß verfärben. Verfärbungen können bereits ab der ersten Verwendung auftreten.
- Sollte Ihr Ofen einen Deckel haben, bitte diesen nach dem Gebrauch zum Schutz gegen Regenwasser drauflegen.

BEHANDLUNG DES TONOFENS

- Bevor Sie den Ofen erstmalig in Betrieb nehmen achten Sie bitte darauf, dass sich Sand im Ofen befindet. Legen Sie eine kleine Menge Anmachholz und Zeitungspapier in die Feuerstelle. Zünden Sie das Zeitungspapier an. Fügen Sie nun ein kleines Holzsplit hinzu und lassen Sie es langsam abbrennen und die Feuerstelle abkühlen.
- Dieser Vorgang sollte mindestens drei Mal wiederholt werden, hierdurch werden die offenen Poren im Inneren mit Ruß bedeckt und verschlossen.
- Sie können den Ofen dann mit 2 -3 kleineren Holzsplit befeuern. Diese Menge ist ausreichend und produziert genug Hitze.
- Überladen Sie den Ofen nicht mit Brennstoff (unbehandeltes Holz oder Split). Ein zu großes Feuer kann zu Beschädigungen des Ofens führen.
- **Brennstoff sollte nie aus der vorderen Öffnung des Ofens herausragen.**
- **Flammen sollten nie vom oberen Rand des Schornsteins sichtbar sein.**

LÖSCHEN

- Um die Feuerstelle zu löschen, lassen Sie einfach das Holz abbrennen oder schütten Sie Sand in die Feuerstelle.
- **Benutzen Sie kein Wasser!!!! Diese könnte zu Beschädigungen des Ofens führen!!**

WARNHINWEISE!

- Dieses Produkt ist **nur für Einsatz im Außenbereich geeignet.**
- **Gefahr!** Durch die Glut könnte es zu gefährlichem Funkenflug kommen.
- **Benutzen Sie keinen Benzin, Spiritus, Alkohol oder ähnliches um die Feuerstelle in Betrieb zu nehmen.**
- Dieses Produkt ist **nur** für das Abbrennen von unbehandeltem Holz und Holzkohle geeignet.
- Nehmen Sie die Feuerstelle nicht auf Bodenbeläge, trockenem Gras, Holzspäne, Blätter oder dekorative Untergründe in Betrieb.
- Benutzen Sie die Feuerstelle nicht als Brennofen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder und Haustiere einen sicheren Abstand einhalten.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel vor dem Verzehr gar sind.

VERWAHRUNG

- Wenn die Feuerstelle nicht im Gebrauch ist, diese ausreichend abdecken.
- Sollten Sie eine Abdeckhaube in Gebrauch haben, stellen Sie bitte sicher, dass das Feuer komplett erloschen ist, und die Feuerstelle abgekühlt ist.

N.B dieses Produkt ist Handarbeit wodurch es möglicherweise zu leichten Abweichungen in der Farbe, des Gewichts und in der Größe geben könnte. Dieses ist normal und zu erwarten. Bei dem Trocknungsprozess kann es zur Bildung von feinen Haarrissen kommen. Dies ist normal und hat keine Auswirkungen auf die Verwendung.