



GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Verwendung ist kinderleicht, beachte bitte dennoch unsere Sicherheitshinweise und bewahre die Anleitung für die spätere Benutzung sorgfältig auf.

NOCH FRAGEN?

Für eine noch detailliertere Beschreibung einfach QR Code scannen:



FIXIERUNG AUF HOLZTERRASSE ODER STEG

- 1 Schieberegler ganz nach unten drücken und die Verankerung in einem geeignetem Zwischenraum von zwei Holzbrettern platzieren. (Zwischenraum mindestens 5mm)
- 2 Mit gedrücktem Schieberegler den Schirmständer um 90° drehen und den Schieberegler loslassen. Durch die Federspannung wird die Verankerung nun an die Unterseite der Bretter gedrückt.
- 3 Die Schirmstange durch die Öffnung bis ganz nach unten einführen, so dass ein Teil der Schirmstangenspitze bis zwischen den Holzspalt ragt. Das Verhindert, dass sich der Schirmständer versehentlich herausdreht.
- 4 Die Schirmstange wird zuletzt durch die angebrachte Sterngriffschraube fixiert. Die Sterngriffschraube fixiert dann gleichzeitig die Verankerung.

GRÖÖSE DER SCHIRME

Bitte verwende nur leichte Strandschirme mit einer maximalen Größe von 180cm Durchmesser. Der Schirmständer ist nicht für große und schwere Terrassenschirme geeignet.

VORSICHT WIND!

Der Schirmständer hält sehr leichten Winden gut stand. Behalte deinen Schirm dennoch stets im Auge. Den Schirmständer nicht bei stärkeren Winden verwenden! Der Schirm muss bei Wind sofort geschlossen/demontiert werden. Insbesondere bei der Verwendung mit angeschraubten Rasendornen besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile.

RASENDORNE

Achtung spitzig! Lass die Rasendorne niemals lose am Boden liegen. Besonders in Bade/Liegewiesen. Verletzungsgefahr! Bitte beachte, dass durch Unachtsamkeit zurückgelassene Rasendorne Schäden an Rasenmäher und Mähwerk verursachen können. Die Dorne können zum leichteren Transport nach oben eingeschraubt werden, sollten jedoch bei der Verwendung auf dem Steg oder Terrasse entfernt und separat aufbewahrt werden.

VERPACKUNG

Der Umwelt zuliebe haben wir auf unnötiges Verpackungsmaterial verzichtet. Wichtig ist, was drin ist.

ROSTFREIER EDELSTAHL

Der Schirmständer ist aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl gefertigt. Durch die häufige Anwendung kann sich in Ausnahmefällen leichter Flugrost ansetzen, dieser ist jedoch völlig unbedenklich und beeinträchtigt die Funktion in keiner Weise.

KEINE BENUTZUNG IM SAND!

Der Schirmständer ist nicht für die Verwendung an Sandstränden geeignet. Beachte bitte, dass die Verwendung des Schirmständers mit eingeschraubten Rasendornen nur für solide/halbste Untergründe gemacht ist.

KLEMMGEFAHR (OUCH!)

Vorsicht: Der Befestigungsanker steht unter leichter Federspannung. Gefahr durch Einklemmen der Finger. Bewahre daher den Schirmständer außer Reichweite von Kindern auf!

FIXE MONTAGE MIT SCHRAUBEN

Für eine fixe Montage an Terrasse oder Außentisch können die Bohrungen der Rasendornen zur Befestigung verwendet werden. Verwende immer 4 Schrauben. Empfohlen werden mindestens 4x35mm Nirosta Holz-schrauben, bei dickeren Holzlatten 4x40mm.