



Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie die Anleitung auf, um sie von neuem lesen zu können. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.

Gasschlauch
GAS. Gasart: BUTANE – PROPANE. Produktklassifikation: Klasse 2. Druckklasse: 10 bar. Schlauchleitung in Übereinstimmung mit EN 16436-2 für Butan und Propan. Biegeradius: max. 24mm

FR Mode d'emploi

Dispositif de chalumeau ST 500

Important : lire attentivement ce manuel d'instructions pour se familiariser avec l'appareil avant de le raccorder au gaz. Conserver les instructions dans un endroit sûr pour toute consultation future si nécessaire. Remettez les instructions lors de la remise de l'appareil à des tiers.

Utilisation conforme

Ce dispositif de chauffage et de chalumeau est très polyvalent. Le brûleur de haute performance est utilisé pour le chauffage, la combustion de la flamme, la soudure de feuilles, les travaux de bitumage, l'isolation de toit, le séchage du béton, ainsi que pour l'élimination thermique des mauvaises herbes et l'élimination de la mousse.

Après avoir assemblé l'appareil et avant chaque utilisation, vérifiez toujours l'étanchéité de toutes les pièces. S'assurer que les bornes et les raccords sont bien en place et non endommagés. Vérifier l'étanchéité de l'appareil en remplissant le réservoir d'eau et en appuyant sur le spray de détection de fuite de gaz (par exemple, CFH-N° 52094; cet article est disponible dans les magasins spécialisés ou les magasins de bricolage) ou frotter les raccords des pièces véhiculées par le gaz avec de l'eau savonneuse (par ex. un demi-verre d'eau + 10 gouttes de détergent). Si vous détectez une fuite, arrêtez immédiatement l'appareil et contactez un professionnel. Si vous avez effectué avec une flamme nue. Vérifier l'étanchéité de l'appareil à l'extérieur uniquement. Vérifier l'étanchéité du régulateur de pression (schéma II, N° 11) avant de raccorder un nouveau contenant de gaz. Si vous détectez des fuites, fermez immédiatement la vanne de la bouteille de gaz et contactez un professionnel. Ne réparer ou modifier l'appareil vous-même. Ne réparer ou modifier l'appareil vous-même. Fautes contrôler l'appareil ou les pièces qui présentent une fuite par un revendeur de GPL agréé. N'utilisez jamais un appareil dont les pièces sont endommagées.

ST 5001 Istruzioni d'uso

Spiegazioni dei simboli
 Per aprire la valvola di regolazione del gas = ruotare la valvola di regolazione del gas in posizione ON in direzione (+).
 Chiudere la valvola di controllo dell'acceleratore = girare la valvola di controllo del gas in posizione OFF in direzione (-). P = propano

utilizzata o bruciata completamente. Chiudendo la valvola sulla bombola del propano si impedisce che altro gas penetri nel tubo flessibile). Quindi chiudere la valvola di regolazione del gas (n. 5) sull'impugnatura (n. 4). Lasciare raffreddare completamente il bruciatore al termine del lavoro.

De inhoud van de propaancilinder bestaat uit propaangas, is brandbaar en moet buiten het bereik van kinderen en onbevoegden worden gehouden.

