

STARKE

www.starke.at



SP-85210



Stempelwagenheber

Bedienung

Heben der Last

- Drehen Sie das Absenkenventil solange im Uhrzeigersinn bis es fest verschlossen ist, erst dann darf gepumpt werden.
- Stellen Sie den Stempelwagenheber unter die Last an dem vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenem Anhebeplatz. Über das Gewinde an der Kolbenstange können Sie die Höhe einstellen, achten Sie auf einen sicheren Kontakt mit der Last!
- Pumpen Sie solange bis der Sattel des Stempelwagenhebers die Ladung berührt. Überprüfen Sie nochmals zur Sicherheit ob der Sattel richtig sitzt!

WICHTIG: Der Stempelwagenheber ist so anzusetzen, dass nicht unter das Fahrzeug gegriffen werden muss.

- Heben Sie die Last auf die gewünschte Höhe und sichern Sie diese mit einem Unterstellbock.
- Anschließend können Sie den Stempelwagenheber absenken und entfernen.

Senken der Last

- Drehen Sie das Absenkenventil entgegen dem Uhrzeigersinn, nicht mehr als eine volle Umdrehung.
- Sobald der Stempelwagenheber noch mit einer Last beladen ist, senkt er sich automatisch. Sollte der Stempelwagenheber sich nicht automatisch senken, da er keine Last zu tragen hat, drücken Sie einfach mit der Hand den Kolben ganz hinein, um Rost oder Luftbildung im Hydrauliksystem zu verhindern.

WARTUNG

- Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Bauteile des Wagenhebers mit einem geeigneten Schmieröl.
- Falls Hydrauliköl fehlen sollte, entfernen Sie den Öleinfüllstopfen des Pumpzylinders und füllen Sie bis zur Oberkante der Bohrung mit einem geeigneten Hydrauliköl auf.
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel für die Reinigung!
- Lagern Sie den Wagenheber in einer trockenen, frostsicheren und sauberen Umgebung.