

Protect Home Elektronische Mausefalle

Gebrauchswanweisung

Fallendeckel öffnen und Köder in der dafür vorgesehenen Ködermulde platzieren.

Fallendeckel schließen und Falle dort platzieren, wo Sie Aktivitäten von Nagern vermuten.

Alternative Nahrungsquellen entfernen.

Hebel auf „ON“ stellen, ein grünes Licht leuchtet kurz auf, zudem ertönt ein Summen. Die Falle ist nun scharf gestellt.

Wurde eine Maus gefangen, leuchtet das grüne Licht bis zu 7 Tage auf und signalisiert so einen erfolgreichen Fang. Öffnen Sie den Fallendeckel und entsorgen Sie die Maus.

Reinigen Sie die Falle bevor Sie sie erneut verwenden.

Beachten Sie bitte die detaillierte Gebrauchsanweisung, die in der Verpackung beigelegt ist.