# **EDELSTAHL-GRILLPFANNE** FÜR GASGRILLS KANSAS 2K/3K/4K





Art.-Nr. 7885

GEBRAUCHSANLEITUNG

DΕ



### **ZU DIESEM PRODUKT**

### Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produktes!

Lesen und beachten Sie vor der Verwendung des Produktes diese Gebrauchsanweisung und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Produktes ist auch diese Anleitung mitzugeben. Der Einsatz der massiven Edelstahl-Grillpfanne garantiert weitere, vielfältige Grillmöglichkeiten auf Ihrem Gasgrill. Nutzen Sie die Grillpfanne für das Zubereiten von Bratkartoffeln oder das Braten von Gemüse.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Produkt.

### **EDELSTAHL-GRILLPFANNE NUTZEN**

#### **SICHERHEITSHINWEISE**



■ Trotz sorgfältiger Verarbeitung aller Einzelteile, können einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen Sie deshalb Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

- Tragen Sie stets Grill-Handschuhe, wenn Sie mit der Edelstahl-Grillpfanne hantieren. Die Edelstahl-Grillpfanne kann sehr heiß werden.
- Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.

#### VOR DER ERSTEN BENUTZUNG



■ Bevor Sie die Grillpfanne das erste Mal verwenden, sollte sie gründlich mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden. Trocknen Sie die Grillpfanne mit Küchenpapier oder einem weichen Stofftuch ab.

#### **VORHEIZEN**

- Die Grillpfanne muss bei geschlossener Haube ausreichend vorgeheizt werden. Erst dann entfaltet der Edelstahl seine Materialvorteile einer sehr guten Wärmeaufnahme und -speicherung sowie einer gleichmäßigen Hitzeverteilung.
- Nach 10-15 Minuten ist das Vorheizen abgeschlossen, sodass dem Grillvergnügen mit der Grillpfanne nichts mehr im Wege steht.

#### EINBRENNEN DER GRILLPFANNE

Selbstverständlich kann die Grillpfanne bedenkenlos verwendet werden, ohne dass diese eingebrannt werden muss. Wir empfehlen dennoch das Einbrennen der Edelstahl-Grillpfanne, um den natürlichen Antihaft-Effekt einer Patina nutzen zu können.

- 1. Reiben/Pinseln Sie die Grillpfanne mit hoch erhitzbarem Bratöl ein und erhitzen Sie die Pfanne bis das Öl anfängt zu rauchen.
- 2. Sobald die Grillpfanne etwas abgekühlt ist, wischen Sie sie einfach mit Küchenpapier ab.

Diesen Vorgang können Sie nach Bedarf wiederholen. Die Grillpfanne erhält somit den gewünschten Antihaft-Effekt. Dieser erleichtert das Wenden des Grillguts und die spätere Reinigung.

### **EDELSTAHL-GRILLPFANNE REINIGEN**



- Zur Reinigung entnehmen Sie die Grillpfanne aus Ihrem Grill.
- Die Edelstahl-Grillpfanne darf in die Spülmaschine gegeben werden.
- Wir empfehlen Ihnen die Reinigung mit unserem Enders Grillrost-Reiniger. Alternativ kann die Grillpfanne mit mildem, warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- Zum Entfernen angebackener Partikel empfiehlt sich vorheriges Einweichen. Anschließend sollte die Grillpfanne mit klarem Wasser abgespült werden.

#### MIT PATINA

- Wenn eine Patina erzeugt wurde, ist von einer Reinigung mit Seifenwasser abzuraten, um diese Schicht nicht zu beschädigen.
- Mit der richtigen Pflege und Benutzung schmeckt in der Grillpfanne zubereitetes Grillgut besonders aromatisch und das Grillen wird durch den Antihaft-Effekt der Patina erleichtert.

### EDELSTAHL-GRILLPFANNE ENTSORGEN



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie das Produkt entsorgen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und ressourcenschonenden Entsorgung.

### **GARANTIE**



Wir übernehmen für **2 Jahre** die **Garantie** auf Funktion des Produktes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Produkt durchgeführt wurden. An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

Service:

http://www.enders-germany.com

Bitte	ausfüllen ı	und Garantiekart	e sowie	Kaufbeleg	für
Rück	fragen aufb	ewahren!			

Modellname

Artikelnummer Hersteller

Seriennummer (siehe Rückseite Gerät)

Kaufdatum

Kaufort

## **HERSTELLER**

#### **Enders Colsman AG**

Brauck 1 58791 Werdohl

Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche und technische Änderungen vor.

Kaufbeleg anheften

www.enders-germany.com

210504