

# Anleitung

## MT 1.0 / MT 2.0

**M** **METZLER**

Metzler GmbH  
Täleswiesenstraße 9  
72770 Reutlingen


### Benötigtes Material

Um die Batterie der Sendeeinheit Ihrer Funkklingel auszutauschen benötigen Sie einen kleinen Schraubendreher und je nach Modell eine Batterie des Typs:

CR-2032	MT 1.0
A23	MT 2.0



CR2032



A23

### Austauschen der Batterie

1. Legen Sie den Funksender Ihrer Funkklingel frei. Auf der Rückseite der Türklingel finden Sie den Funksender (kleines weißes Kunststoffgehäuse). Es gehen zwei Kabel vom Sender zum Taster. Sie können die Kabel vom Taster lösen falls der Montageort nicht genügend Platz bietet. Notieren Sie sich die Kontakte an welchen der Sender am Taster angeschlossen war.
2. Öffnen Sie nun das Kunststoffgehäuse des Senders. Verwenden Sie hierzu einen kleinen Schlitz-Schraubendreher welchen Sie an der kleinen Vertiefung am Gehäuse ansetzen und mit leichtem Druck aufhebeln (Siehe Bild).
3. Sie sehen nun die Platine des Senders auf welcher eine Batterie eingesetzt ist. Notieren Sie sich die Orientierung und tauschen Sie die Batterie aus. Sie können nun das Gehäuse wieder schließen (achten Sie auf die ausgehenden Kabel), und den Empfänger wieder am Taster anschließen.
4. Falls der Sender Ihre Konfiguration verloren hat, koppeln Sie den Sender erneut mit Ihrem Empfänger (siehe Anleitung).

