

## Funk-Gong MR - AC/DC



<b>Abmessungen:</b>	<b>8,5 x 7,5 x 3 / 6cm</b>
<b>Lautstärke:</b>	<b>85 dB</b>
<b>Frequenz:</b>	<b>433.92+2 MHz</b>
<b>Reichweite:</b>	<b>max. 300m</b>
<b>Optisches Signal:</b>	<b>LED (blau)</b>

### Inbetriebnahme

Bevor Sie mit der Einrichtung des Funk-Gongs beginnen stellen Sie sicher, dass die Empfangseigenschaften am Einsatzort ausreichend sind. Vermeiden Sie zu hohe Distanzen, metallische Objekte und andere Hindernisse welche die Empfangs- und Sendeleistung beeinträchtigen können.

Für den Betrieb benötigen Sie, je nach Modell, eine 230V Steckdose oder (bei der batteriebetriebenen Variante) 3 x LR6 AA Mignon Batterien. Die Batterien werden in das Batteriefach auf der Rückseite des Empfängers eingelegt.



**SETUP**



**MELODIE**



**LAUTSTÄRKE**

### Schnellstart

1. Melodie auswählen
2. Kopplung starten
3. Klingel betätigen
4. Einrichtung abschließen



Durch drücken der **Melodie-Taste** wählen Sie den gewünschten Klingelton.



Halten Sie die **SETUP-Taste** für **3 Sekunden** gedrückt. Sie hören einen **Signalton** und die **LED** leuchtet auf sobald das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt.



Sobald der Empfänger im Kopplungsmodus ist können Sie den **Klingeltaster** betätigen. (**Achten Sie auf die Reichweite**)  
Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die **LED** des Empfängers auf und Sie hören einen **Signalton**.



Drücken Sie nun erneut die **Setup-Taste** oder warten Sie **20 Sek.** um den Kopplungsmodus zu verlassen. Die Klingel ist nun gekoppelt.

### Verbindung aufheben

#### Steckdosen Empfänger

Ziehen Sie den Empfänger aus der Steckdose. Halten Sie die **SETUP-** sowie die **MELODIE-Taste** gedrückt **während** Sie den Empfänger wieder in die Steckdose stecken. Das Gerät gibt nun **3 kurze Signaltöne** von sich. Alle Verbindungen sind nun aufgehoben.

#### Batterie Empfänger

Entfernen Sie eine der drei Batterien. Halten Sie die **SETUP-Taste** gedrückt **während** Sie die eben entfernte Batterie wieder einsetzen. Das Gerät gibt nun **3 kurze Signaltöne** von sich. Alle Verbindungen sind nun aufgehoben.

### Allgemeine Hinweise

#### Entsorgungshinweise

Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Peppe, Papier und Kunststoffe.

#### Konformität

Hiermit erklärt Metzler GmbH, dass der Funkanlagentyp MR-AC/DC der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



#### Haftungsbeschränkung

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

