

B. Endlagen einstellen

25. Drücken und halten Sie die Tasten Auf und Ab gleichzeitig für 2 Sekunden. Die mittlere LED beginnt zu blinken.
26. Fahren Sie nun den Rollladen mit der Aufwärtstaste ca. 90% nach oben indem Sie die Taste festhalten.
27. Im Tipbetrieb bringen Sie jetzt Ihren Rollladen in seine Endposition.
28. Zum Speichern der oberen Endlage drücken Sie die Tasten Auf und Ab kurz gleichzeitig und unmittelbar danach die Aufwärtstaste. Die LED erlicht.
29. Zum einstellen der unseteren Endlage drücken und halten Sie die Tasten Auf und Ab gleichzeitig für 2 Sekunden. Die mittlere LED beginnt zu blinken.
30. Fahren Sie nun den Rollladen mit der Abwärtstaste ca. 90% nach unten indem Sie die Taste festhalten.
31. Im Tipbetrieb bringen Sie jetzt Ihren Rollladen in seine Endposition.
32. Zum Speichern der unteren Endlage drücken Sie die Tasten Auf und Ab kurz gleichzeitig und unmittelbar danach die Abwärtstaste. Die LED erlischt.

C. Endlagen verändern / korrigieren

33. Zum ändern der Endlagen fahren Sie den Rollladen in Mittelstellung und wiederholen die Schritte 25-32.

D. Manuelle Bedienung

- 34.+35. Um den Rollladen nach oben bzw. nach unten fahren zu lassen, betätigen sie einmal die jeweilige Richtungstaste.
36. Zum zwischenzeitlichen Stoppen, betätigen Sie die jeweilige Richtungstaste erneut.

E. Automatikbetrieb: Öffnungs- und Schliesszeiten einstellen

37. Zum einstellen der morgendlichen Öffnungszeit oder der abendlichen Schliesszeit, drücken Sie zur gewünschten Uhrzeit z.B. 7h morgens, die Tasten Auf und die mittlere Uhrtaste gleichzeitig. Die mittlere LED blinkt.

