



Front




**ANIMIERTER
KETTENSÄGENMANN
SHXHD2417**




DISPOSAL
The pictogram with the crossed out dustbin indicates that electrical and electronic appliances must be disposed of separately from household waste (WEEE). Electrical and electronic appliances can contain harmful and environmentally hazardous materials. Do not dispose of them in unsorted residual waste, but at a registered collection centre for waste electrical and electronic equipment. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. For further information please consult your dealer or your local authorities. Directive 2012/19/EU

ENTSORGUNG
Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden. Richtlinie 2012/19/EU



EN
Warning! Keep away from fire.
This item is not a toy.
Runs on batteries (3x LR06 "AA" - 1,5V) not included. Activate by pressing the button and by sound sensor.

DE
Achtung! Von Feuer fernhalten.
Dieser Artikel ist kein Spielzeug.
Funktioniert mit (3x LR06 "AA" - 1,5V) nicht einhalten. Wird durch Drücken der Taste und mit dem Schallsensor aktiviert.



DECLARATION OF CONFORMITY
We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and guidelines of the EU. The detailed declaration of conformity can be viewed at any time via following link:
<https://www.schuss-home.at/downloads>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht. Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:
<https://www.schuss-home.at/downloads>

Back



STAND ASSEMBLY

- 1.Insert poles into connectors to build stand
- 2.Slide four legs into base connector
- 3.Attach figure to top of stand

STÄNDER MONTIEREN

- 1.Stecke die Stangen in die Verbindungsstücke, um den Ständer aufzubauen.
- 2.Schiebe die vier Beine in den Basisverbinder.
- 3.Befestige die Figur oben auf dem Ständer.