

000289.0000

"Reparaturen an Geräten für Haus und Garten sind nur durch die Servicestellen durchzuführen. Ersatzteile sollten Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen. Soweit nicht vorrätig, besorgt er diese schnellstens.

☒ Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen!

☒ Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

☒ Dieses Gerät darf bei Müdigkeit, Krankheit oder unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen oder Medikamenten nicht benutzt werden.

☒ Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.

☒ Gerät vor langer Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

☒ Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, müssen Sie die Betriebsanleitung beachten und sorgfältig aufbewahren!

☒ Tragen Sie während des Reinigens geeignete Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, lange Hosen und ggf. Handschuhe. Arbeiten Sie nicht barfuß oder in leichten Sandalen.

☒ Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist auch die Betriebsanleitung mit zu übergeben!

☒ Verwenden Sie für das Gerät nur die GLORIA Original-Ersatz- und Zubehörteile. Verwenden Sie niemals abgenutzte, veränderte oder defekte Ersatz-/Zubehörteile!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

☒ Bei Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden! Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundendienst.

☒ Die Netzspannung muss mit der Spannungsangabe (V) auf dem Gerät übereinstimmen!

Das Gerät nur an Wechselstrom, an eine Schutzkontaktsteckdose anschließen.

☒ Bei Verwendung eines Verlängerungskabels nur ein geerdetes Kabel für den Außenbereich mit einem Leiterquerschnitt von mind. 1,5 mm² benutzen!

☒ Das Gerät sollte über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA betrieben werden. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur!

☒ Der Netzstecker ist zu ziehen:

- bei Störungen während des Betriebes

- vor jeder Reinigung

- nach dem Gebrauch

Kommt das unter Spannung stehende Gerät mit Wasser in Kontakt besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

☒ Das Gerät nicht mit nassen Händen benutzen.

☒ Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspritzen bzw. reinigen. Das Gerät muss vor übermäßiger Nässe geschützt werden. Sollte das Gerät dennoch einmal ins Wasser fallen, sofort den Netzstecker ziehen. Keinesfalls ins Wasser greifen, wenn das Gerät noch angeschlossen ist!

☒ NIEMALS mit dem Gerät über das Verlängerungskabel fahren!

☒ Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Montage- und Reinigungsarbeiten!

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen und Sachschäden durch Missbrauch und unsicheren Umgang mit dem Produkt zu vermeiden. Ein Missbrauch kann VERLETZUNGEN zur Folge haben.

Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß! Arbeiten Sie nur im angegebenen Leistungsbereich.

☒ Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät auf einwandfreien Zustand kontrollieren, es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:

- die Sicherheitsvorrichtungen (Einschalttaster, Sicherheitsabdeckung) und / oder die Bürste beschädigt oder abgenutzt sind.
- das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
- das Gerät einmal heruntergefallen sein sollte.
- wenn sich Fremdkörper um die Antriebswelle gewickelt haben.

☒ Setzen Sie niemals Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.

☒ Gehen Sie die Fläche, die Sie reinigen wollen vorher ab, um Schäden am Gerät oder an Lebewesen/Gegenständen zu vermeiden. Steine, Holzstücke, Drähte oder ähnliches sowie andere Fremdkörper sind zu entfernen. Gegenstände, die das Bürstenwerkzeug erfasst, können unkontrolliert herausgeschleudert werden. Halten Sie Dritte aus dem Gefahrenbereich fern. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie auf die Sicherheit im Arbeitsbereich.

☒ Das Gerät niemals an Hauswänden oder ähnlichem benutzen sondern immer nur vertikal arbeiten, so dass die Bürste auf den Boden zeigt.

☒ Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze frei von Schmutz sind.

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH ROTIERENDES BÜRSTENWERKZEUG!

☒ Starten Sie das Gerät niemals im gekippten Zustand!

☒ Hände und Füße niemals in die Nähe des rotierenden Bürstenwerkzeuges bringen!

Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Hände und Füße zu dem Bürstenwerkzeug. Bürstenwerkzeuge laufen nach.

☒ Heben Sie oder tragen Sie niemals das Gerät mit laufendem Motor! Wenn Sie das Gerät zur Arbeitsfläche hin- und wieder wegtransportieren bzw. das Gerät ankippen müssen, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Netzstecker.

☒ Entfernen Sie niemals die mitgelieferte Schutzhaube.

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UMHERFLIEGENDE TEILE!

☒ Starten oder betätigen Sie das Gerät nicht, wenn sich Dritte im Gefahrenbereich aufhalten.

☒ Starten oder betätigen Sie das Gerät wie in der Betriebsanleitung beschrieben.

☒ Der Sicherheits-Einschalttaster darf niemals fixiert bzw. kurzgeschlossen werden.

☒ Betreiben Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder mit ausreichender künstlicher Beleuchtung.

☒ Benutzen Sie das Gerät niemals bei Regen.

☒ Reinigen Sie niemals, wenn Personen, besonders Kinder oder Tiere, in der Nähe sind!

☒ Achten Sie beim Arbeiten immer auf sicheren und festen Stand.

☒ Führen Sie das Gerät nur im Schritttempo.

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UNBEABSICHTIGTES EINSCHALTEN!

Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu Verletzungen führen. Um dies zu vermeiden, ziehen Sie den Netzstecker, wenn:

- Sie das Gerät unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Sie das Gerät warten, prüfen oder reinigen.

- das Gerät Betriebsstörungen aufweist.