

000288.0000

"Beachten Sie die nachfolgenden grundlegenden Sicherheitshinweise für einen sicheren Umgang sowie eine sichere Nutzung des Gerätes:

- ☒ Reparaturen an Geräten für Haus und Garten sind nur durch die Servicestellen durchzuführen. Ersatzteile sollten Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen. Soweit nicht vorrätig, besorgt er diese schnellstens.
- ☒ Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen!
- ☒ Dieses Gerät kann von Kindern ab 16 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ☒ Dieses Gerät darf bei Müdigkeit, Krankheit oder unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen oder Medikamenten nicht benutzt werden.
- ☒ Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, solange es in Betrieb ist.
- ☒ Gerät vor langer Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
- ☒ Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, müssen Sie die Betriebsanleitung beachten und sorgfältig aufbewahren!
- ☒ Tragen Sie während des Reinigens geeignete Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, lange Hosen und ggf. Handschuhe. Arbeiten Sie nicht barfuß oder in leichten Sandalen.
- ☒ Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist auch die Betriebsanleitung mit zu übergeben!
- ☒ Verwenden Sie für das Gerät nur die GLORIA Original-Ersatz- und Zubehörteile. Verwenden Sie niemals abgenutzte, veränderte oder defekte Ersatz-/Zubehörteile!

## 2.2 Sicherheitshinweise bei dem Umgang mit dem Ladegerät sowie dem Akku

### GEFAHR

#### LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

- ☒ Die Netzspannung muss mit der Spannungsangabe (V~) auf dem Typenschild des Ladegerätes übereinstimmen!
- ☒ Die Akkuspannung muss zur Akku-Ladespannung des Ladegerätes passen. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus. Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr. GLORIA und Bosch bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an passenden Akkus mit unterschiedlichen Ladungen (Ah) an (siehe Kapitel 11 "Zubehör/Ersatzteile").
- ☒ Kinder sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, dürfen das Ladegerät sowie den Akku nicht benutzen.
- ☒ Bei Beschädigung des Netzkabels des Ladegerätes darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden! Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundendienst.
- ☒ Das Ladegerät nur an Wechselstrom anschließen.

### GEFAHR

VERLETZUNGSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG SOWIE BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR! Damit Sie lebensgefährliche Situationen vermeiden:

- ☒ muss vor jeder Benutzung Ladegerät, Ladestecker sowie Netzstecker im ordnungsgemäßen Zustand sein.
- ☒ dürfen die Kontakte niemals berührt werden.

☒ dürfen Sie die Lüftungsschlitze des Ladegerätes nicht abdecken. Das Ladegerät kann sonst überhitzen und nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

☒ muss das Ladegerät sowie der Akku vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt werden.

☒ darf weder das Ladegerät noch der Akku in Flüssigkeit getaucht werden.

☒ darf das Gerät nur mit den zugehörigen Li-Ionen Original-Akkus betrieben werden.

☒ ist das Ladegerät nur zum Laden der Li-Ionen Original-Akkus zu verwenden.

max. 45 °C

☒ muss das Ladegerät sowie der Akku im ungeöffneten Zustand bleiben.

☒ darf das Ladegerät nicht auf einem brennbaren Untergrund betrieben werden.

☒ dürfen während des Ladevorgangs keine leicht entflammaren Stoffe in unmittelbarer Nähe sein.

☒ muss der Akku vor Hitze, dauerhafter Sonneneinstrahlung und Feuer geschützt werden. Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von 0 °C bis max. +45 °C. Legen Sie den Akku nicht auf einen Heizkörper ab.

☒ dürfen die Kontakte niemals kurzgeschlossen werden.

☒ sollte das Gerät über eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA betrieben werden. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur!

#### VORSICHT

**VERLETZUNGSGEFAHR!** Setzen Sie den Akku nur ein, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Anschluss des Akkus an ein eingeschaltetes Gerät kann zu Unfällen führen.

#### VORSICHT

**VERLETZUNGSGEFAHR DURCH ÄTZENDE FLÜSSIGKEITEN ODER DÄMPFE!** Setzen Sie den Akku nicht extremen Bedingungen wie Wärme und Stoß aus. Es besteht Verletzungsgefahr durch auslaufende Elektrolytlösung bzw. durch ätzende Dämpfe! Bei Haut- bzw. Augenkontakt mit der Akku-Betriebssäure sofort die betroffenen Stellen mit Wasser gut ausspülen und einen Arzt aufsuchen. Sorgen Sie für ausreichend Frischluft und suchen Sie einen Arzt auf, wenn es zu Reizungen der Atemwege, der Haut oder der Augen kommt.

#### 2.3 Sicherheitshinweise bei der Bedienung des Gerätes

Durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes können Sachschäden entstehen. Beachten Sie daher die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

☒ Das Gerät nicht mit nassen Händen benutzen.

☒ Das Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser abspritzen bzw. reinigen. Das Gerät muss vor übermäßiger Nässe geschützt werden.

☒ Betreiben Sie das Gerät NIEMALS unter 0° C.

#### ÜBERLASTUNGSSCHUTZ!

☒ Ihr WeedBrush li-on ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Wenn Sie das Gerät übermäßig stark belasten (Anpresskraft auf die Bürste zu groß), schaltet dieses automatisch ab. In diesem Fall lassen Sie den Ein-/Aus Sicherheitstaster (D) los, dies bewirkt eine Rücksetzung des Überlastungsschutzes. Ein erneutes Einschalten mit dem Ein-/Aus Sicherheitstaster (D) ermöglicht Ihnen ein sofortiges Weiterarbeiten mit dem WeedBrush li-on. Reduzieren Sie nun die Anpresskraft auf die Bürste.

#### TEMPERATURSCHUTZ!

☒ Ihr WeedBrush li-on ist mit einem Temperaturschutz für den Akku ausgestattet. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum ständig im oberen Belastungsbereich oder bei hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt wird, können die Batteriezellen überhitzen. Oberhalb von 70 °C ist eine Entladung nicht mehr möglich. In diesem Fall schaltet das Gerät automatisch ab (alle 4 Anzeigen blinken, siehe auch Kapitel 7.1.1). Vor dem erneuten Einschalten lassen Sie den Akku (C) abkühlen.

## NIEDERSPANNUNGSABSCHALTUNG!

☒ Ihr WeedBrush li-on ist mit einer Niederspannungsabschaltung für den Akku ausgestattet. Diese Funktion schaltet das Gerät automatisch ab, wenn die Spannung unter einem vorgegebenen Wert abfällt (1 Anzeige blinkt, siehe auch Kapitel 7.1.1). In diesem Fall laden Sie den Akku (C) wieder auf, oder setzen einen aufgeladenen Akku in das Gerät ein.

## WARNUNG

### VERLETZUNGSGEFAHR BEI DER BEDIENUNG!

- ☒ Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß! Arbeiten Sie nur im angegebenen Leistungsbereich.
- ☒ Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät auf einwandfreien Zustand kontrollieren, es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:
  - die Sicherheitsvorrichtungen (Einschalttaster, Sicherheitsabdeckungen) und / oder die Bürste beschädigt oder abgenutzt sind.
  - das Gerät sichtbare Schäden aufweist.
  - das Gerät einmal heruntergefallen sein sollte.
  - wenn sich Fremdkörper um die Antriebswelle gewickelt haben.

Setzen Sie niemals Sicherheitsvorrichtungen außer Kraft.

☒ Gehen Sie die Fläche, die Sie reinigen wollen vorher ab, um Schäden am Gerät oder an Lebewesen/Gegenständen zu vermeiden. Steine, Holzstücke, Drähte oder ähnliches sowie andere Fremdkörper sind zu entfernen. Gegenstände, die das Bürstenwerkzeug erfasst, können unkontrolliert herausgeschleudert werden. Halten Sie Dritte aus dem Gefahrenbereich fern. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie auf die Sicherheit im Arbeitsbereich.

☒ Das Gerät niemals an Hauswänden oder ähnlichem benutzen sondern immer nur vertikal arbeiten, so dass die Bürsten auf den Boden zeigen.

☒ Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze frei von Schmutz sind.

## VORSICHT

### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH ROTIERENDES BÜRSTENWERKZEUG!

- ☒ Hände und Füße niemals in die Nähe des rotierenden Bürstenwerkzeuges bringen! Achten Sie auf ausreichenden Abstand der Hände und Füße zu dem Bürstenwerkzeug. Bürstenwerkzeuge laufen nach.
- ☒ Starten Sie das Gerät niemals im gekippten Zustand!
- ☒ Heben Sie oder tragen Sie niemals das Gerät mit laufendem Motor! Wenn Sie das Gerät zur Arbeitsfläche hin- und wieder wegtransportieren bzw. das Gerät ankippen müssen, stellen Sie den Motor ab und entnehmen Sie den Akku.
- ☒ Entfernen Sie während des Betriebs niemals die mitgelieferte Schutzhaube.

## VORSICHT

### VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UMHERFLIEGENDE TEILE!

- ☒ Starten oder betätigen Sie das Gerät nicht, wenn sich Dritte im Gefahrenbereich aufhalten.
- ☒ Starten oder betätigen Sie das Gerät wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
- ☒ Der Sicherheits-Einschalttaster darf niemals fixiert bzw. kurzgeschlossen werden.
- ☒ Reinigen Sie nur bei Tageslicht oder mit ausreichender künstlicher Beleuchtung.
- ☒ Benutzen Sie das Gerät niemals bei Regen.
- ☒ Reinigen Sie niemals, wenn Personen, besonders Kinder oder Tiere, in der Nähe sind!
- ☒ Achten Sie beim Arbeiten immer auf sicheren und festen Stand.

☒ Führen Sie das Gerät nur im Schritttempo.

**VORSICHT**

**VERLETZUNGSGEFAHR DURCH UNBEABSICHTIGTES EINSCHALTEN!**

Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu Verletzungen führen. Um dies zu vermeiden, entnehmen Sie den Akku, wenn:

- Sie das Gerät unbeaufsichtigt stehen lassen.
- Sie das Gerät warten, prüfen oder reinigen.
- das Gerät Betriebsstörungen aufweist.