Warn- und Sicherheitshinweise

Produktkategorie: Grillgeräte

Unterkategorie: Zubehör

Produkt: PLATFORM 1

-Den Grillschrank nur dann verwenden, wenn sich sämtliche Teile an ihrem Platz befinden und der Grill ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit der Montageanleitung aufgebaut wurde.
- Psychisch beeinträchtige und/oder nicht zurechnungsfähige Personen sowie Kinder dürfen den Grillschrank nicht alleine nutzen. Er darf nur von Personen montiert oder positioniert werden, die in der Lage sind sicher damit umzugehen.
- Die Oberflächen des Grillschranks sind nicht für direkten Lebensmittelkontakt ausgelegt.
- Der Grillschrank muss auf eine nahezu ebene und stabile Fläche positioniert werden.
- Vor der Benutzung des Grillschranks ist sicherzustellen, dass die Bremsen an den Rollen festgestellt sind.
- Der Grillschrank darf nur mit intakten Rollen bewegt werden. Diese müssen vor jeder Positionsänderung geprüft werden.
- Das Schneidebrett darf nur in vollständig auf allen vier Eckfüßen sitzender Position auf der Oberseite des Grillschranks verwendet werden.
- Der Grillschrank darf nur dann in einem Gebäude gelagert werden, wenn eine, mit einem zusätzlichen Grillgerät eingesetzte, im Grillschrank verstaute Gasflasche vom Grillgerät getrennt und entfernt wurde.
- Bei Nicht-Nutzung der Gasflasche ist sicher zustellen, dass das Flaschenventil verschlossen und die Schutzkappe montiert ist.
- Eine nicht genutzte Gasflasche niemals in der Nähe eines Grills/Ofens oder anderer elektrischer Geräte lagern.
- Es ist darauf zu achten, dass alle Schrauben festgezogen sind. In regelmäßigen Abständen ist ein fester Sitz der Schrauben zu kontrollieren.