

Aufbau leicht gemacht!



1 Bodenplatte auf festem Untergrund in die richtige Position bringen.



2 Waagrecht ausrichten.



3 Auf das Holzraumteil punktuell den angemischten Kleber aufbringen.



4 Holzraumteil hinten bündig und seitlich mittig auf die Bodenplatte aufsetzen.



5 Auf das Holzraumteil punktuell von dem angemischten Kleber aufbringen.



6 Simsplatte hinten bündig und seitlich mittig auf das Holzraumteil aufsetzen.



7 Auf das Feuerraumteil punktuell von dem angemischten Kleber aufbringen.



8 Feuerraumteil hinten bündig und seitlich mittig auf die Simsplatte aufsetzen.



9 Die seitliche Ausrichtung überprüfen.



10 Den 3-teiligen Feuerbetoneinsatz von oben senkrecht in das Feuerraumteil einsetzen.



11 Auf den richtigen seitlichen Abstand achten (ca. 2 cm rundum!)



12 Den Feuerbetoneinsatz nach dem Ausrichten mit Kleber am Feuerraumteil fixieren (Detail).



13 Darauf achten, dass der seitliche Abstand vorn und hinten gleich ist.



14 Feuerbetonhaube (Modellabhängig) auf dem Feuerbetoneinsatz positionieren.



15 Auf das Feuerraumteil punktuell den angemischten Kleber aufbringen.



16 Haube auf das Feuerraumteil aufsetzen.



17 Wiederum punktuell den angemischten Kleber aufbringen.



18 Kamin Aufsatz auf die Haube aufsetzen.



19 Auf den Kamin Aufsatz punktuell den angemischten Kleber aufbringen.



20 Zweiten Kamin Aufsatz positionieren.



21 Auf die Füße der Kaminabdeckung punktuell angemischten Kleber aufbringen.



22 Kaminabdeckung auf dem zweiten Kamin Aufsatz positionieren.



23 Feuerbeton-Bodenplatte im Feuerraumteil positionieren.



24 Die Fugen zwischen den Kamin Aufsätzen gleichmäßig rundum mit Klebeband abkleben und gleichmäßig mit dem Kleber verputzen. Danach das Klebeband abziehen.