

Wichtiger Montagehinweis:

Bitte achten Sie beim Aufbau auf die korrekte Ausrichtung der Füllungsprofile gemäß Montageanleitung. Die Markierungen A1 bis A8 müssen unten an der Querstrebe A1 positioniert werden.

Mit der richtigen Ausrichtung lassen sich die Elemente passgenau und problemlos montieren.

