



beyond acoustic panels

**SONAVA WALL**

**Installationshinweise**

**Kabelabdeckung für Akustikpaneele**

## **Allgemeine Hinweise**

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen.

### **1. Produktbeschreibung**

Die hochwertige Filz-Kabelabdeckung ermöglicht eine saubere und nahezu unsichtbare Kabelführung. Die Montage erfolgt werkzeuglos zwischen den Lamellen. Die Abdeckung ist individuell kürzbar und nahtlos verlängerbar.

### **2. Voraussetzungen**

Geeignet für Akustikpaneele mit 13 mm Lamellenabstand und Kabel bis 7 mm Durchmesser.

### **3. Montageanleitung**

1. Kabel positionieren.
2. Kabelabdeckung zuschneiden.
3. Filzabdeckung zwischen die Lamellen drücken.
4. Sitz prüfen.
5. Endkontrolle durchführen.

### **4. Pflege und Wartung**

Mit weicher Bürste oder Staubsauger reinigen.

Wichtiger Hinweis: Nicht für Akustikpaneel-Quadrate geeignet.