

## MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

### Eckschutzwinkel 280, 281, 282

Carl Prinz GmbH & Co. KG  
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch  
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0  
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99  
E-Mail [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de)



280

#### Profil anlegen

Der Eckschutzwinkel wird vor allem in Bereichen eingesetzt wo Patientenbetten oder Rollwagen durch Durchgänge geschoben werden um das Ausschlagen von Mauerwerk oder Putz von den Ecken zu vermeiden.



281

#### Verkleben:

Bei der Verklebung des Profils auf dem Untergrund ist darauf zu achten, dass der Untergrund frei von Trennmitteln ist. Der Untergrund sollte möglichst trocken entsprechend den einschlägigen DIN- Normen sein. Der Winkel sollte nicht auf tapezierten Untergründen aufgebracht werden. Nutzen Sie zum Verkleben bitte starkklebende Montageklebstoffe. Tragen Sie den Klebstoff satt auf der Rückseite des Profils auf und drücken das Profil fest an die Wandecke an.



282

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

#### **Carl Prinz GmbH & Co. KG**

Jakobstraße 8 • D-47574 Goch • Telefon +49 (0) 28 23. 97 03-0 • Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 • e-Mail: [service@carlprinz.de](mailto:service@carlprinz.de) • [www.carlprinz.de](http://www.carlprinz.de)

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 • Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 • Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz