

# BACHL VERLEGEANLEITUNG - DÄMMUNG DER KELLERDECKE

## Kellerdecke im Klammersystem

### 1) Vorbereitung des Untergrundes

Zur Vorbereitung an das Raumklima sind die Dämmplatten vor der Verarbeitung fünf Tage bei einer Raumtemperatur von über 15 °C zu lagern. Hierzu die Folie entfernen und die Platten vor mechanischer Beschädigung und Nässe schützen.

Kellerdecke auf Ebenheit und Sauberkeit prüfen. Befestigungskralle zur wandseitigen Befestigung der ersten Plattenreihe anzeichnen.

Je 2 Befestigungskralle mit geeignetem 6 mm Dübel und Schrauben an der Wanddecke befestigen.

### 2) Platten der ersten Wandreihe zuschneiden

### 3) Befestigungskralle

Je 2 Befestigungskralle auf der Nutlängsseite eindrücken

### 4) Anbringung der ersten Reihe

Die Platten in die bereits montierten Befestigungskralle eindrücken

### 5) Platten anreihen

Weitere Plattenreihen mit der Feder in die Nut und mit zwei Befestigungskralle je Platte befestigen. Dübel und Schrauben dem Untergrund entsprechend wählen.

Platten gegebenenfalls zuschneiden.

### 6) Letzte Reihe

Die letzte Reihe Kellerdecken-Dämmplatten mittels Dübeln und zwei Senkkopfschrauben je Platte befestigen. Die Schrauben am äußeren Rand der Platte platzieren.

### 7) Platten können im Anschluss mit Dispersionsfarbe gestrichen werden

### Benötigte Materialien und Werkzeuge:

Leiter/Staffelei | 6er Dübel | Schrauben | Bohrhammer | Akku-Schrauber  
Dämmstoffmesser oder Fuchsschwanz | Befestigungskralle | Farbe

