

Folded manual

Fold line

45 mm

45 mm


Fold line

45 mm

45 mm

EN: Turn off power before starting!

1. Unscrew the screw from the socket.
2. Mounting of socket according to diagram.
3. Make sure all wires are tight.
4. Turn on power.




Installation example:

Color code
VD-installation wire:

Color	- Function
Black	- Switch lead
Brown	- Live lead
Blue	- Neutral lead
Green/yellow	- Earth lead

Wall socket double
earthed



For questions and / or advice, consult your dealer or installer.

Q-LINK



Made in P.R.C.


WALL SOCKET | earthed
Wandcontactdoos | randaarde
Steckdose | Schuko
Prise électrique | prise terre
Priză simplă | cu împământare
Jednonásobná | s uzemněním
Jedna zásuvka | s uzemněním
Uttag | med jordning

66.072.50

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VW Asten, the Netherlands

NL: Schakel stroom uit voor aanvang!

1. Draai de schroef los van de stopcontact.
2. Montage van contactdoos volgens schema.
3. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
4. Schakel stroom in.




Installatie voorbeeld:

Kleurcode
VD-installatiedraden:

Kleur	- Functie
Zwart	- Schakeldraad
Bruin	- Fasedraad
Blauw	- Nuldraad
Groengeel	- Aarddraad

Stopcontact dubbel
met randaarde



Voor vragen en/of advies raadpleeg uw verkoper of installateur.




- For indoor use in dry rooms only.
- Alleen voor binnengebruik in droge ruimten.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
- Uniquement pour usage intérieur et espace secs.
- Pentru utilizare în interior, numai în încăperi uscate.
- Pouze pro vnitřní použití v suchých místnostech.
- Len na vnitorné použitie v suchých miestnostach.
- Endast för användning i torra miljöer inomhus.



- See inside for installation.
- Zie binnenzijde voor installatie.
- Siehe Innenseite für die Installation.
- Voir à l'intérieur pour l'installation.
- Consultați interiorul pentru instalare.
- Instalace viz vnitřní strana.
- Informácie o instalácii nájdete vo vnútri.
- Se insidan for installation.

DE: Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!

1. Lösen Sie die Schraube aus der Buchse.
2. Installation der Steckdose gemäß Abbildung.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
4. Schalten Sie die Stromversorgung ein.




Installationsbeispiel:

Farbcode
Installationskabel:

Farbe	- Funktion
Schwarz	- Schalterdraht
Braun	- Phasendraht
Blau	- Nulldraht
Grün-Gelb	- Erdungsdraht

Doppelsteckdose
Schuko



Bei Fragen und/oder Undeutlichkeiten wenden Sie sich an Ihren Händler oder Elektroinstallateur.

EN: The colours of the wiring may differ from the colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.


NL: De kleuren van de bedrading kunnen afwijken van de lokale installatierichtlijnen, afhankelijk van de Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel.

DE: Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrähtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.

FR: Les couleurs du câblage peuvent différer des couleurs illustrées, selon les directives d'installation locales. En cas de doute, consultez un installateur qualifié.

FR: Coupez l'alimentation avant de commencer!

1. Desserrez la vis de la douille.
2. Installez la prise selon le schéma.
3. Assurez-vous que tous les fils sont bien serrés.
4. Mettez sous tension.




Installation example:

Code couleur
Câble d'installation:

Couleur	- Fonction
Noir	- fil de l'interrupteur
Brun	- fil la phase
Bleu	- fil la neutre
Vert/jaune	- fil de terre

Prise double
avec terre de protection



Pour toute question et/ou conseil, consultez votre revendeur ou installateur.



www.shi.nl/media/icon.pdf

Folded manual

45 mm

Fold line


45 mm

Fold line

45 mm

RO: Întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de a începe!

1. Deșurubați șurubul din soclu.
2. Montarea soclului în conformitate cu diagrama.
3. Asigurați-vă că toate firele sunt bine strânse.
4. Poniți sursa de alimentare.




Exemplu de instalare:

Codul de culori al cablului de instalare:

- Culoare - Funcție**
Negru - firul întrerupătorului
Maro - fir de fază
Albastru - fir neutru
Verde-galben - fir de pământ

Priză simplă cu împământare



În caz de întrebări și/sau ambiguități
adresăți-vă distribuitorului sau electricianului dumneavoastră.

Q-LINK



Made in P.R.C.

WALL SOCKET | earthed
Wandcontactdoos | randaarde
Steckdose | Schuko
Prise électrique | prise terre
Priză simplă | cu împământare
Jednonásobná | s uzemněním
Jedna zásuvka | s uzemněním
Uttag | med jordning

66.072.50

SHI B.V., Laagveld 10, 5721 WV Astén, the Netherlands

CZ: Před spuštěním vypněte napájení!

1. Vyšroubujte šroub z objímky.
2. Montáž zásuvky podle schématu.
3. Vypněte spínač.
4. Zapněte zdroj napájení.




Příklad instalace:

Barevné označení instalačního kabelu:

- Barva - Funkce**
Černá - spínací vodič
Hnědý - fázový vodič
Modrá - nulový vodič
Zelenožlutý - zemnicí vodič

Jednonásobná s uzemněním



V případě dotazů a/nebo nejasností
kontaktujte svého prodejce nebo elektrikáře.

SK: Pred spustením vypnite napájanie!

1. Odskrutkujte skrutku zo zásuvky.
2. Montáž zásuvky podľa schémy.
3. Uistite sa, že všetky vodiče sú napnuté.
4. Zapnite napájanie.




Příklad instalácie:

Číslené označení instalačního kábla:

- Farba - funkcia**
Čierna - spínací vodič
Hnědý - fázový vodič
Modrá - neutrální vodič
Zeleno-žltý - zemnicí vodič

Jedna zásuvka s uzemněním



V případě otázek a/nebo nejasností
kontaktujte svého prodejce nebo elektrikáře.

CZ: V závislosti na platných pokynech pro instalaci se barvy zapojení mohou lišit od vyobrazených barev. V případě pochybností se obraťte na elektroinstalátora.


SK: V závislosti od platných instalačných smerníc sa farby zapojenia môžu líšiť od zobrazených farieb. V prípade pochybností sa obráťte na elektroinštalátora.

RO: În funcție de instrucțiunile de instalare aplicabile, culorile de cablare pot fi diferite de cele prezentate. În caz de îndoieli, consultați un instalator electric.

SE: Färgerna på ledningarna kan skilja sig från de färger som visas, beroende på lokala installationsriktlinjer. Kontakta en kvalificerad installatör om du är osäker.

SE: Stäng av strömmen innan du börjar!

1. Skruva loss skruven från hylsan.
2. Montera uttaget enligt diagrammet.
3. Se till att alla ledningar är ordentligt fastsatta.
4. Slå på strömmen.




Exempel på installation:

Färgkod VD-Installationskablar:

- Färg - Funktion**
Svart - Kopplingstråd
Brun - Fasledning
Blå - Neutraltråd
Grön/gul - Jordledning

Enkelt uttag med jordning



För frågor och/eller råd, kontakta din säljare eller installatör.

45 mm