

Gebrauchsanleitung EMAIL – SET

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein, Roststellen und lose Teile entfernen.
- Erforderliche Menge Spachtelmaße und Härter miteinander verrühren (Mischungsverhältnis 30:1) und die Schadstelle ausspachteln.
- Ca. 30 Minuten trocknen lassen und anschließend die behandelte Stelle glattschleifen.
- Schleifstaub entfernen.
- Spraydose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln und kurz probesprühen (Verarbeitungstemperatur nicht unter 20° Grad).
- Das Spray aus 15 – 20 cm Entfernung gleichmäßig und dünn auftragen. Die Verwendung einer Schablone (Lochgröße entspricht der Größe der beschädigten Stelle) erleichtert das gleichmäßige Auftragen. Dabei mit dem Sprühvorgang auf der Schablone beginnen und mit der Spraydose über die Öffnung hinwegziehen.
- Nach 1 Minute den Vorgang wiederholen, bis die Schadstelle vollständig abgedeckt ist.

ACHTUNG: Die behandelte Oberfläche innerhalb der nächsten 4 Tage nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Hinweis auf den Einzelkomponenten des Kaldewei Email-Sets beachten.

Kaldewei Email-Sets sind in folgenden Farben lieferbar: alpinweiß, bahamabeige, pergamon, manhattan

PFLEGEHINWEISE:

- Keine konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel für die ausgebesserte Stelle benutzen.
- Zur Reinigung und Pflege keine organischen Lösungsmittel verwenden.
- Keine Desinfektionsmittel verwenden.

Alle Komponenten völlig restentleert in die Wertstoffsammlung gebe.