

BEDIENUNGSANLEITUNG

Unterschrank SANREMO LUX 105

446605

Schritt 1: fixieren Sie mit einer Silikonkartusche das Waschbecken am Unterschrank. 24 Stunden trocknen lassen!

