

Sicherheitshinweise PV-Carport

Sicherheitshinweise

- Absturzgefahr bei Dacharbeiten.
- Elektrische Spannung bei PV-Modulen.
- Quetschgefahr bei Montage schwerer Bauteile.
- PV-Module erzeugen Strom bei Lichteinfall.

Montage nur bei windarmen Wetterbedingungen.
PV-Module während Installation abdecken.
Arbeiten am Wechselrichter nur spannungsfrei.



Allgemeine Hinweise

- Diese Montageanleitung vor Beginn vollständig lesen.
- Aufbau nur durch fachkundige Personen.
- Elektroanschluss ausschließlich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft.
- Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes beachten.
- Statik und Fundament gemäß beigefügter Fundamentplanung ausführen.

Ein PV-Carport ist in Österreich:

- baurechtlich genehmigungspflichtig (abhängig vom Bundesland)
- elektrotechnisch anmeldepflichtig (Netzbetreiber)



HOLZ-SHOP.COM