# **TECHNISCHES MERKBLATT**



## STREICHPUTZ 0.5

matt / weiss














### Produktbeschreibung

#### **PRODUKTVORTEILE**

- extrafeine Körnung 0,5 mm
- lange Offenzeit
- gebrauchsfertig
- emissionsminimiert
- lösemittelfrei
- weichmacherfrei

#### **ANWENDUNGSBEREICH**

Weiße, gebrauchsfertige Strukturfarbe auf Dispersionsbasis mit extrafeiner Körnung für Wand- und Deckenbeschichtungen im Innenbereich. Geeignet für alle üblichen Untergründe im Innenbereich wie z. B. Innenputze, Beton, Zement, Gips, Gipskartonplatten und fest haftende, matte Altanstriche auf Dispersionsbasis. Nicht auf Tapeten auftragen. Ergibt extrafeine, dezente Strukturen und ein edles Wanddesign.

#### **ARTIKEL**

Artikelnummer	Farbtonbezeichnung	Gebindegröße / Verkaufseinheit
10474871	weiss, matt	15KG
10474866	weiss, matt	25KG

#### **MATERIAL BASIS**

Kunststoffdispersion

## TECHNISCHES MERKBLATT



### Untergrundvorbereitung

#### **VORBEREITUNGSHINWEISE**

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei, eben und tragfähig sein.

Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.

Tapeten und Kleister restlos entfernen.

Leimfarben, Kleisterreste und kreidende Oberflächen restlos abwaschen.

Neue Zement- oder Kalkzement-Unterputze müssen mind. 4 Wochen durchgetrocknet sein.

Flächen sorgfältig säubern und entstauben.

Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen!

#### Verarbeitung

#### TIPPS FÜR EINEN SCHÖNEN ANSTRICH

Achten Sie auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung. Kleben Sie alles, was Sie vor Verschmutzungen schützen möchten, gut ab.

#### **VERDÜNNUNGSMITTEL**

Wasser.

#### **ABTÖNEN**

Abtönbar mit HORNBACH VOLLTON- UND ABTÖNFARBE oder am HORNBACH Farbmischcenter.

#### **WERKZEUGE**

Farbroller, Flächenstreicher.

#### **BESCHICHTUNGSAUFBAU**

Kritische und stark saugende Untergründe mit MODULAN 2101 Hydrosol-Tiefgrund grundieren.

Schwach oder nicht saugende Untergründe sind mit Haftgrund vorzustreichen.

Für eine perfekte Haftung die Untergründe mit MODULAN 2401 Putzgrund vorstreichen, möglichst im gleichen Farbton wie der Putz.

Gebindeinhalt mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren.

Falls erforderlich mit Wasser auf Verarbeitungskonsistenz verdünnen.

Mit dem Farbroller oder dem Flächenstreicher unverdünnt gleichmäßig auftragen.

Innerhalb von 20 Min. individuell strukturieren, z. B. mit dem Flächenstreicher.

Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Pause bearbeiten.

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!

Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde des gleichen Farbtons auf gleiche Materialfertigungsnummern achten.

Die Gebinde miteinander durchmischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

#### **TROCKNUNG**

Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % oberflächentrocken und überstreichbar nach ca. 8 Stunden. Durchgetrocknet nach 2 - 3 Tagen. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

## TECHNISCHES MERKBLATT



#### **REINIGUNG DER WERKZEUGE**

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.

#### **VERBRAUCH**

1 kg reicht für 1,2 m² bei einmaligem Auftrag je nach Auftragsstärke und Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

#### **Produkthinweise**

#### SICHERHEITSHINWEISE / ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

#### **VOC HINWEIS/RICHTLINIE 2004/42/EG**

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 1 g/l. Für Innenputze existiert kein EU-Grenzwert.

#### **GISCODE**

BSW20

#### SERVICERUFNUMMER FÜR ALLERGIKER

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

#### **ALLGEMEINE HINWEISE**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

#### **LAGERUNG**

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen.

#### **ENTSORGUNG**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.