

NENNLEISTUNG FÜR AUSGEWÄHLTE GERÄTE

Verwenden Sie diesen Leitfaden, um eine ungefähre Einschätzung der Wattleistung zu erhalten, die für den Betrieb Ihrer Geräte erforderlich ist. Addieren Sie Wattzahlen nur dann, wenn Sie planen, die Geräte gleichzeitig zu verwenden.

Gerät	Leistung in Watt	Start-Koeffizient
ELEKTROWERKZEUG		
Winkelschleifer	500-900	2
Zementmischer	500-850	3
Kreissäge	1000-1600	1.5
Kompressoren	1200-2500	3+
Bohrmaschine	500-1100	1
Sandschleifer	135-350	1
Schleifer	120-400	1.5
Bohrhammer	600-800	1
Hochdruckreiniger	1200-3000	3
Heißluftpistole	1600-2000	1
Stichsäge	350-750	1
Exzentrerschleifer	300-450	1
Schälmaschine	1800-2000	1
Hobelmaschine	470-750	1
Router	800-1300	1
Sprühpistole	95-750	1
GARTENGERÄTE		
Kettensägen	1400-1800	2
Heckenschere	400-800	2
Rasenmäher	300-1600	2
Shredder	700-2500	2
Rasentrimmer	200-600	2

Gerät	Leistung in Watt	Start-Koeffizient
HAUSHALTSGERÄTE		
Kaffeemaschine	750-1050	1
Gefriertruhe	90-400	3+
Friteuse	1800-2000	1
Grill	1000-2500	1
Haartrockner	1800-2200	1
Mikrowellengerät	1200-1600	2
Mixer	300-700	1
Ofen	1800-3000	1
Kühlschrank	50-250	3
Dampfbügeleisen	1400-2260	1
Toaster	850-1150	1
Wäschetrockner	1200-2500	1
Staubsauger	700-1800	1
Waschmaschine	2100-2400	1.5
BELEUCHTUNG - FERNSEHER - HIFI - COMPUTER		
Schreibtischlampe	50-150	1
Radio	50-150	1
TV	100-350	1
SONSTIGES		
Klimaanlage	500-2500	3+
Heizgerät	1000-1800	1