




FK700
 FK701
 FK702
 FK710
 FK711
 FK700 + FK720
 FK701 + FK720
 FK702 + FK720
 FK710 + FK721
 FK711 + FK721

DRY

BY SMEDBO

FITTING INSTRUCTIONS



FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

Life in your bathroom

HANDDUKSTORKAR / HÅNDKLÆDETØRRE
 HÅNDKLETØRKER / PYYHEKUIVAIMET
 HANDTUCHWÄRMER / HEATED TOWEL RAILS

UK

DRY Towel warmers FK700/FK701/FK702/FK710/FK711

Read and save these instructions.

WARNING:

In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.

The towel rail is to be installed so that switches and other controls cannot be reached by a person in the bath or shower.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be made by children.

Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to person, including the following:

1. All electrical installations in bath and shower rooms must be performed by an authorized electrician.
2. The towel warmer must be placed according to safety requirements for bathrooms. It must be placed in the correct zone (the product is approved according to IP44).
3. Do not operate this unit if it malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
4. Do not use outdoors.
5. Use this unit only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
6. Make certain that the power source conforms to the electrical requirements of this unit.
7. Never immerse the appliance in any liquid.
8. To disconnect power, switch to off position and then remove the plug from the wall outlet.
9. The towel warmer is to be installed so that switches and other controls cannot be reached by a person in the bath or shower.
10. WARNING: This appliance is intended only for drying textiles washed in water.
11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
13. This appliance should be provided with a fixed cabling and all-pole disconnection power off device.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

DE DRY Handtuchwärmer FK700/FK701/FK702/FK710/FK711

Bitte Gebrauchsanweisung lesen und sorgfältig aufbewahren!

WARNUNG:

Um zu verhindern, dass Kinder durch das Gerät verletzt werden, sollte der Mindestabstand vom Gerät bis Boden bei der Arbeit nicht weniger als 600 mm sein.

Die Bedienungselemente dürfen nicht in der Reichweite einer Dusche oder Badewanne sein.

Dieses Geräte könnten von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und BenutzerWartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Damit Personen und Sachschäden verhindert werden, müssen die oben genannten Anweisungen befolgt werden. Des Weiteren müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten allgemeine und im Besonderen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Durch die Nichteinhaltung kann es zu Personen- bzw. Sachschäden mit Feuer oder elektrischen Schlag kommen.

1. Elektrische Installationen im Bad- und Duschbereich dürfen nur vom qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.
2. Das Produkt ist nach IP44 genehmigt und muß in einem korrekten Bereich gemäß den Sicherheitsvorschriften im Bad montiert werden.
3. Sollten technische Probleme am Produkt entstanden sein oder ggf. Schäden bei der Montage auftreten, so darf daß Produkt auf keinen Fall verwendet werden. Auskunft zwecks weiterer Vorgehensweise darüber erteilt ihr Handelspartner.
4. Das Produkt nicht im Freien verwenden.
5. Das Produkt nur gemäß Bedienungsanleitung betreiben. Andere Verwendungen können zu Personen- oder Sachschäden führen.
6. Stellen Sie sicher, daß elektrische Spezifikationen des Produktes mit der Stromquelle übereinstimmen.
7. Produkt von Wasser fernhalten.
8. Bei Demontage des Produktes zuerst den Schalter „AUS“ betätigen und im Anschluß daran Stecker aus der Steckdose ziehen.
9. Das Produkt darf nicht in Reichweite von Duschen oder Badewannen montiert werden.
10. Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von Textilien bestimmt, die in Wasser gewaschen wurden.
11. Wenn die Anschlußleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muß sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
12. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
13. Dieses Gerät sollte mit einer festen Verkabelung und allpolige Abschaltung vorgesehen sein.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

SE DRY Handdukstorkar FK700/FK701/FK702/FK710/FK711

Läs och spara instruktionerna.

WARNING:

För att undvika fara för små barn, bör denna apparat installeras så att den lägsta uppvärmda del är minst 600 mm över golvet.

Handdukstorken ska monteras så att strömbrytare och andra kontakter inte kan beröras av en person i badet eller duschen.

Denna handdukstork kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner angående användande av handdukstorken på ett säkert sätt och att de förstår riskerna. Barn ska inte leka med handdukstorken. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

Skydda dig själv och andra genom att ta del av all säkerhetsinformation. Att bristfälligt följa instruktionerna kan medföra personskador och/eller skada på egendom.

Vid användning av elektriska apparater, bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elchock och personskador. Tänk därför på följande:

1. Elektriska installationer i bad- och duschrum får endast utföras av behörig fackman.
2. Handdukstorken ska placeras enligt gällande säkerhetskrav för badrum. Den måste placeras i korrekt zon med avseende på att produkten är typgodkänd enligt IP44.
3. Använd inte handdukstorken ifall den uppvisat problem, blivit tappad i golvet eller erhållit någon form av skada. Lämna den till behörig serviceverkstad för undersökning/ reparation.
4. Använd inte torken utomhus.
5. Använd endast handdukstorken enligt beskrivningarna i denna manual. Annan form av användning som inte rekommenderats av tillverkaren kan orsaka brand, elchock eller personskada.
6. Säkerställ att strömkällan överensstämmer med de elektriska specifikationerna för den här handdukstorken.
7. Sänk aldrig ner handdukstorken i någon form av vätska.
8. För att koppla ur handdukstorken, tryck strömbrytaren till läge "av" och dra sedan ut pluggen från vägguttaget.
9. Handdukstorken måste placeras så att inte strömbrytaren är åtkomlig för en person som är i badet eller duschen.
10. WARNING: Denna apparat är endast avsedd för att torka textilier som är fuktiga/blöta av vatten.
11. Om stickkontakten är skadad måste den bytas ut av behörig person för att undvika faror.
12. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med handdukstorken.
13. Denna apparat bör förses med ett fast kablage och allpolig avstängning av strömmen.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

NO

DRY Håndklettørker FK700/FK701/FK702/FK710/FK711

Vennligst les og behold bruksanvisningen.

OBS:

For å unngå fare for små barn, bør varmeren monteres slik at den laveste oppvarmede delen er minst 600 mm over gulvet.

Håndklettørkeren skal monteres slik at strømbryteren og andre kontakter ikke kan nås av en person i badekaret eller dusjen.

Denne håndklettørkeren kan benyttes av barn fra 8 år, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk tilstand, eller manglende erfaring og kunnskap, under forutsetning av at de overvåkes og får instruksjoner angående anvendelse av håndklettørkeren på en sikker måte og at de forstår risikoen. Barn skal ikke leke med håndklettørkeren. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.

Beskytt deg selv og andre gjennom å lese sikkerhetsinformasjonen.

Når elektriske apparater anvendes skal alltid grunnleggende forhåndsregler følges for å minske risikoen for brann kortslutning og personskader. Tenk derfor på følgende.

1. Elektriske installasjoner på bad- og dusjrom må kun utføres av autorisert elektriker.
2. Håndklettørkeren skal plasseres i henhold til gjeldende sikkerhetskrav for baderom. Den må plasseres i riktig sone med hensyn til at produktet har typegodkjenning IP44.
3. Anvend ikke håndklettørkeren ved en feil, har falt på gulvet eller annen skade. Lever produktet til et serviceverksted for undersøkelse/reparasjon.
4. Anvend ikke tørkeren utendørs.
5. Anvend kun håndklettørkeren i henhold til denne manualen. Annen form for bruk kan forårsake brann, kortslutning eller personskade.
6. Forsikre at strømkilden stemmer med de elektriske spesifikasjonene for dette produktet.
7. Legg aldri håndklettørkeren i noen form for veske.
8. For å demontere håndklettørkeren, slå av produktet og trekk ut støpselet.
9. Håndklettørkeren må plasseres slik at ikke strømbryteren er tilgjengelig for en person som er i badekaret eller dusjen.
10. Håndklettørkeren er kun til bruk for tørking av tekstiler som er fuktige/bløte.
11. Om stikkkontakten er skadet må den byttes ut av fagpersonell for å unngå fare.
12. Hold barn under oppsikt så de ikke leker med håndklettørkeren.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

DK

DRY Håndklæde tørre FK700/FK701/FK702/FK710/FK711

Læs og behold instruktionerne.

ADVARSEL:

For at undgå fare for små børn, bør denne enhed monteres, så at den laveste opvarmede del er mindst 600 mm over gulvet. Håndklædetørreteren skal installeres således, at skifter og andre kontakter ikke kan blive berørt af en person i badekar eller bruser. Denne håndklædetørreter kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, omfattet af den nødvendige instruktion i brug af håndklædetørreteren. Børn bør ikke lege med håndklædetørreteren. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Beskyt dig selv og andre ved at følge sikkerhedsinstrukserne.

Når elektriske apparater tages i brug, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges for at mindske risikoen for brand, stød og person skader. Tænk derfor på følgende:

1. Elektriske installationer i bad- og brusekabiner udføres kun af elektriker.
2. Håndklæde tørren skal plaseres efter gældende regler for badeværelser. Den skal være placeret i en zone som er afsat til produktet og type godkendt ifølge IP44.
3. Brug ikke håndklæde tørren hvis der opstår et problem, hvis den er tabt på gulvet eller skadet på nogen måde. Aflever den til et service værksted til reparation.
4. Bruges ikke udendørs.
5. Brug kun håndklæde tørren som beskrevet i denne manual. Bruges den på anden måde, som ikke er godkendt af leverandøren, kan der opstå brand, stød eller person skader.
6. Vær sikker på at der er de rigtige strømforhold, som passer til specifikationerne for denne håndklæde tørre.
7. Lad aldrig håndklæde tørren komme ned i vand eller anden form for vædske.
8. For at slukke for håndklæde tørren, tryk på strømafbryderen "og træk" derefter stikket ud af væggen.
9. Håndklæde tørren skal plaseres så at strømafbryderen ikke kan nåes af en person som er i bad eller brusebad .
10. Håndklæde tørren er kun beregnet til at tørre håndklæder med som er fugtige/våde af vand.
11. Hvis stikkontakten er i stykker skal den skiftes ud af en autoriseret elektriker for at undgå ulykker.
12. Vær opmærksom på at børn ikke leger med håndklæde tørren.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

FI

DRY Pyyhekuivaimet FK700/FK701/FK702/FK710/FK711

Lue ja säilytä ohjeet.

VAROITUS:

Jotta pienten lasten turvallisuus olisi taattu, tulee pyyhekuivain asentaa niin, että tuotteen alin lämpenevä osa on vähintään 600 mm lattiasta. Pyyhekuivain tulee asentaa sellaiseen paikkaan, että virtakatkaisijaa ja muita pistorasioita EI VOI koskea kylpyammeesta tai suihkusta. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä pyyhekuivainta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti. Älä anna lasten leikkiä pyyhekuivaimella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.

Varmista itsesi ja muiden turvallisuus noudattamalla huolellisesti ohjeita. Sähkölaitteita käytettäessä seuraavat varotoimet ovat erittäin tärkeitä tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskin minimoimiseksi. Noudata siis huolellisesti seuraavia ohjeita:


1. Vain valtuutettu sähköalan ammattilainen saa asentaa sähkölaitteita kylpy- ja suihkuhuoneisiin.
2. Pyyhekuivain tulee sijoittaa kylpyhuoneeseen voimassa olevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Tuote tulee sijoittaa asianmukaiselle alueelle sen IP44-luokituksen mukaisesti.
3. Älä käytä pyyhekuivainta mikäli laitteessa ilmenee ongelmia, se on pudonnut lattialle tai se on kärsinyt jonkinlaista vahinkoa. Vie se valtuutettuun huoltokorjaamoon tutkittavaksi/korjattavaksi.
4. Pyyhekuivainta ei saa käyttää ulkotiloissa.
5. Käytä pyyhekuivainta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Muu kuin valmistajan suosittelema käyttötapa saattaa johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai henkilövahinkoihin.
6. Varmista, että virtalähde on yhteensopiva pyyhekuivaimen sähkötekniisten ominaisuuksien kanssa.
7. Älä koskaan upota pyyhekuivainta minkäänlaiseen nesteeseen.
8. Katkaise virta pyyhekuivaimesta painamalla virtakytkin "OFF"-asentoon ja irrota sen jälkeen pistoke pistorasiasta.
9. Pyyhekuivain tulee sijoittaa siten, ettei kylvyssä tai suihkussa oleva henkilö ylety virtakytkimeen.
10. VAROITUS Pyyhekuivain on tarkoitettu vain vedestä kosteiden tai märkien tekstiilien kuivaamiseen.
11. Mikäli pistoke on vaurioitunut, valtuutetun sähköalan ammattilaisen tulee vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
12. Huolehdi, etteivät lapset pääse leikkimään pyyhekuivaimella.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				


FK700/FK701/FK702

IMPORTANT!

- SE** Fast el-installation får enbart utföras av behörig fackman.
DK Fast el-installation må kun udføres af en autoriseret elektriker.
NO Fast el-installasjon må kun utføres av autorisert elektriker
FI Kiinteän sähköasennuksen voi suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen
DE Elektrische Installationen dürfen nur vom zuständigen Fachmann ausgeführt werden.
UK Electrical installations must be performed by an authorized electrician.




FK710/711




FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				


FK720 ► FK700/FK701/FK702
FK721 ► FK710/FK711



DRY REVERSIBLE MOUNTING



- UK** DRY towel warmers are reversible and can be fitted with electrical connections at the top. If necessary, the spacer tubes can be turned so that the attachment screws are hidden.
- DE** DRY Handtuchwärmer können bei Bedarf auch mit dem elektrischen Anschluss oben eingebaut werden. Bitte drehen Sie hierzu den gesamten Handtuchwärmer. Des Weiteren kann der Anschluss auch direkt (ohne Stecker) erfolgen, beachten Sie dazu bitte die Bilder 1-5.
- SE** DRY handduktorkar är vändbara och kan monteras med elanslutningen upptill. Vid behov kan distansrören vändas så att fästskruvarna döljs.
- NO** Dry håndkletrørere kan vendes og dermed monteres med el-anslutningen oppe. Ved behov, snu distansehylsene slik at monteringskrueene skjules.
- DK** DRY håndklædetørrer er vendbare og kan være forsynet med elektriske forbindelser i toppen. Hvis det er nødvendigt, kan afstandsrørene vendes, så fastgørelses kruerne er skjult.
- FI** DRY pyyhkekuivaimet ovat käännettävissä ja sähköliitäntä voidaan kytkeä yläreunasta. Käännä asennus putket tarvittaessa siten, että kiinnitysruuvit ovat piilossa.



FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

UK

Correct disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

WARRANTY

Smedbo Towel Warmers are guaranteed to be free of defects in function for 5 years from date of purchase.

If defectiveness in the products function appears within the warranty period Smedbo will, upon presentation of receipt or any other proof of purchase, repair or compensate with an equivalent product, or if that is not possible, repay the price the consumer has paid for the product.

The consumer shall, as soon as possible after discovering the defect inform Smedbo about the problem in writing.

Our warranty only covers the product itself and not consequential loss that might occur. Damage caused by accident, misuse or abuse is not covered by this warranty. This warranty does not affect the consumer's legal rights.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

DE Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüllentsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

VERBRAUCHS GARANTIE

SMEDBO gewährt 5 Jahre Garantie- ab Kauf/Belegdatum- für eine einwandfreie Funktion des Hantuchwärmers.

Bei unerwarteten Betriebsstörungen während der Garantiezeit erhalten Sie durch Ihren Händler kostenfreien Ersatz. Sollte dieses nicht möglich sein, wird der gezahlte Kaufpreis rückerstattet. Auftretende Defekte sollten dem Unternehmen SMEDBO möglichst schriftlich und direkt mitgeteilt werden.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt!

Für Schäden welche aus Missachtung, Zufall oder Versehen entstehen wird keine Haftung übernommen!

Gesetzliche Rechte des Verbrauchers bleiben von dieser Garantie unberührt.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

SE Korrekt avfallshantering av denna produkt



Denna märkning anger att produkten inte ska kastas med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinns denna för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. För att återlämna den använda enheten, använd befintliga återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

GARANTI

Smedbo garanterar produktens funktion under en tid av 5 år räknat från inköpsdatum.

Om bristfällighet i varans funktion framträder inom garantitiden åtar vi oss, mot uppvisande av kvitto eller annat inköpsbevis, att reparera eller ersätta med en likvärdig produkt eller, om detta inte är möjligt, återbetala det pris som konsumenten har betalat för varan.

Kunden skall, så snart som möjligt efter att ha upptäckt en bristfällighet i varans funktion skriftligen informera Smedbo om problemet.

Smedbos garantiåtagande gäller enbart själva produkten och ej de följdskador som eventuellt kan uppkomma.

Garantin gäller under förutsättning att bristfälligheten inte beror på kundens vanvård eller onormala brukande.

Denna garanti påverkar inte kundens lagliga rättigheter.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

NO

Korrekt av avfallshåndtering av dette produktet



Dette EU-symbolet indikerer at produktet ikke kan kastes sammen husholdningsavfall. Leveres til gjenvinningssentral for kildesortering.



GARANTI

Smedbo garanterer produktets funksjon i 5 år fra kjøpsdato.

Ved feil på produktet, mot fremvisning av kvittering eller annet kjøpsbevis reparerer eller bytter vi produktet i tilsvarende. Om dette ikke er mulig utbetaler vi det beløpet som kunden har betalt for varen.

Kunden skal så snart det er oppdaget feil ved produktet skriftlig underrette Smedbo om dette.

Smedbos garanti gjelder kun selve produktet og ikke eventuelle tilleggsskader som kan forekomme.

Garantien gjelder under forutsetning av at feilen ikke er forårsaket av feilbruk.

Denne garantien påvirker ikke kjøpsloven.


FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

DK

Korrekt måde at skille sig af med produktet



Dette EU-symbol viser at produktet ikke må smides ud med andet husholdnings affald. Afleveres til en genbrugs station.



GARANTI

Smedbo garanterar produktens funktion under en tid av 5 år räknat från inköpsdatum.

Om bristfällighet i varans funktion framträder inom garantitiden åtar vi oss, mot uppvisande av kvitto eller annat inköpsbevis, att reparera eller ersätta med en likvärdig produkt eller, om detta inte är möjligt, återbetala det pris som konsumenten har betalat för varan.

Kunden skall, så snart som möjligt efter att ha upptäckt en bristfällighet i varans funktion skriftligen informera Smedbo om problemet.

Smedbos garantiåtagande gäller enbart själva produkten och ej de följdskador som eventuellt kan uppkomma.

Garantin gäller under förutsättning att bristfälligheten inte beror på kundens vanvård eller onormala brukande.

Denna garanti påverkar inte kundens lagliga rättigheter.


FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				

FI

Tuotteen hävittäminen



Oheinen EU-symboli osoittaa, ettei tuotetta saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistettu laite tulee toimittaa jätteiden vastaanottoasemalle lajittelua varten.



TAKUU

Smedbo takaa tuotteen toimivuuden viiden vuoden ajan ostopäivästä laskettuna.

Mikäli tuotteen toiminnassa ilmenee puutteellisuuksia takuuajan kuluessa, sitoudumme kuittaa tai muuta ostotositetta vastaan korjaamaan tuotteen tai korvaamaan sen vastavalla tuotteella tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, hyvittämään asiakkaalle tämän tuotteen maksaman hinnan.

Havaittuaan puutteellisuuden tuotteen toiminnassa asiakkaan tulee mahdollisimman pian ilmoittaa tästä kirjeitse Smedbolle.

Smedon myöntämä takuu koskee ainoastaan itse tuotetta eikä sen käytöstä mahdollisesti seuraavia vahinkoja.

Takuu on voimassa vain, mikäli puutteellisuus ei johdu asiakkaan laiminlyönnistä tai laitteen tavanomaisesta poikkeavasta käyttötavasta.

Takuu ei vaikuta asiakkaan laillisiin oikeuksiin.

FK700	FK701	FK702	FK710	FK711
FK700+FK720	FK701+FK720	FK702+FK720	FK710+FK721	FK711+FK721
65W	120W	90W	25W	11W
220-240V AC, 50Hz, Class 1/Schutzklasse 1, IP44				



SMEDBO AB
BOX 13063
S-250 13 HELSINGBORG
SWEDEN
TEL: +46 42 25 15 00
FAX: +46 42 25 15 15
E-MAIL: info@smedbo.se
www.smedbo.com

DANMARK
SMEDBO
TEL: 45 83 58 08
FAX: 45 83 48 08
E-MAIL: info@smedbo.dk

FINLAND
SMEDBO
PUH: 0207 129 570
FAX: 0207 129 579
E-MAIL: info@smedbo.fi

NORGE
SMEDBO NORGE A/S
TEL: 69 36 18 20
FAKS: 69 36 18 21
E-MAIL: info@smedbo.no

DEUTSCHLAND
SMEDBO GMBH
AN DER STRUSBEK 68
D-22926 AHRENSBURG
TEL: 04102-2208-0
FAX: 04102-2208-22
E-MAIL: info@smedbo.de

UNITED KINGDOM
SMEDBO
PHONE: 0114 258 8611
FAX: 0114 201 0088
E-MAIL: sales@mid-north.co.uk

USA
SMEDBO INC
1001 SHERWOOD DRIVE
LAKE BLUFF, IL 60044
PHONE: 847-615-0000
FAX: 847-615-1001
E-MAIL: customerservice@smedbo.com

