












AHS 30 Variante

Montageanleitung / Notice de montage / Assembly instruction



Kippsicherung !!!

Schrank und Wand
mittels Winkel
verbinden (auf dem
oberen Boden)



Die Einstellung der
Auszug-Blenden bitte
durch drehen an den
einzelnen Reihling-
stangen vornehmen.
(heranhohlen oder
wegdrücken)

