



Montage / Montážní / Montážne / Montažo / Montiranje / Összeszerelés


- 1






OFF


 - > Netzspannung unterbrechen
 - > Přerušíte síťové napětí
 - > Prerušte sieťové napätie
 - > Prekinite mrežno napetost
 - > Prekinite mrežni napon
 - > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- 2


 - > Leuchte auspacken und zum Anzeichnen auf die Decke oder Wand halten
 - > Vybalte lampu a přidržte ji na stropě nebo stěně, abyste ji označili
 - > Rozbalte lampu a podržte ju na strope alebo stene, aby ste ju označili
 - > Razpakirajte svetilko in jo držite na stropu ali steni, da jo označite
 - > Raspakirajte svjetiljku i držite je na stropu ili zidu kako biste je označili
 - > Csomagolja ki a lámpát, és tartsa a mennyezeten vagy a falon, hogy megjelölje
- 3


 - > Löcher bohren
 - > Vrtání otvorů
 - > Vrtanie otvorov
 - > Izvrtine za vrtanje
 - > Izbušite rupe
 - > Fúrólukak
- 4


 - > Anschlußbox öffnen, Zuleitung (L = braun / N = blau) beim Schnellverbinder anschließen
 - > Otevřete přípojovací krabici, připojte napájecí kabel (L = hnědý / N = modrý) k rychlospojce
 - > Otvorte pripojovací skriňu, zapojte privodný kábel (L = hnědý / N = modrý) do rýchlospojky
 - > Oprite priključno omarico, priključite napajalni kabel (L = rjav / N = moder) na hitri priključek
 - > Otvorite priključnu kutiju, priključite dovodni kabel (L = smeđi / N = plavi) na brzi priključak
 - > Nyissa fel a csatlakozódobozt, csatlakoztassa a tápkábelt (L = barna / N = kék) a gyorscsatlakozóhoz
- 5


 - > Panel mit geeignetem Montagmaterial befestigen
 - > Upevněte panel vhodným montážním materiálem
 - > Panel pripevnite vhodným montážnym materiálom
 - > Ploščo pritrdite z ustreznim montažnim materialom
 - > Pričvrstite ploču odgovarajućim montažnim materijalom
 - > Rögzítse a panelt megfelelő szerelési anyaggal
- 6

ON

 - > Netzspannung wieder einschalten
 - > Zapněte síťové napětí
 - > Zapnite sieťové napätie
 - > Ponovno vklopite omrežno napetost
 - > Ponovno uključite mrežni napon
 - > Kapcsolja vissza a hálózati feszültséget



2414.02036.0196
2414.02136.0196

EBRO 640x640
TAJO 1285x320