



Bazénový vysavač ProStar Vac Smart Návod



PL

[illegible]



MARIMEX

Bazénový vysavač ProStar Vac Smart Návod



Kladívkový poloautomatický vysavač pro nadzemní bazény. Je určený k čištění dna bazénu. Minimální průtok čerpadla od 3,1 m³/h, součástí balení je 5,6m hadice. Pro bazény s hloubkou od 80 cm do 135 cm. Součástí vysavače je hadice 5,6m. Vysavač je kompletně složený z výroby a je možné ho rovnou zapojit. Před spuštěním vysavače zkontrolujte spodní disk, zda je řádně uzamčen. Seznam dílů – obrázek 1



Zapojení vysavače

Vypněte filtraci. Na průchod stěnou, případně skimmer, připojte vhodnou redukci (G). Lze připojit rovnou na průchod, bez redukce. Poté připojte krátkou modrou hadici (A) a otočný čep (B). Dále připojujete hadice dle obrázků na konci návodu.

Pro bazény s průměrem 366 cm – obrázek 2

Pro bazény s průměrem 457 cm – obrázek 3

Pro bazény s průměrem 549 cm – obrázek 4

Kompletně zavodněte hadice, abyste odstranili všechny vzduch a opět připojte hadici k vysavači. Pokud i tak zůstane vzduch ve filtraci, odvzdušněte ji. Při průtoku více jak 3,8 m³/h doporučujeme použít regulační ventil.

Pokud vysavač přestane vysávat nebo je pomalý zkontrolujte, zda má vaše filtrace správný průtok. Zkontrolujte, zda není vzduch v hadicích nebo ve filtraci a případně filtraci odvzdušněte. Zkontrolujte, zda je disk vysavače ve správné pozici. Pokud vysavač nevysává nějaká místa, změňte natočení hadice (E).




Záruční podmínky se řídí reklamčním řádem společnosti Marimex CZ, s.r.o. na www.marimex.cz. Chyby v tisku vyhrazeny

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: info@marimex.cz



Bazénový vysávač ProStar Vac Smart Návod

Kladivkový poloautomatický vysávač pre nadzemné bazény. Je určený na čistenie dna bazéna. Minimálny prietok čerpadla od 3,1 m³/h, súčasťou balenia je 5,6m hadica. Pre bazény s hĺbkou od 80 cm do 135 cm. Súčasťou vysávača je hadica 5,6m. Vysávač je kompletne zložený z výroby a je možné ho rovno zapojiť. Pred spustením vysávača skontrolujte spodný disk, či je riadne uzamknutý. Zoznam dielov - obrázok 1



Zapojenie vysávača

Vypnite filtráciu. Na priechod stenou, prípadne skimmer, pripojte vhodnú redukciu (G). Možno pripojiť rovno na priechod, bez redukcie. Potom pripojte krátku modrú hadicu (A) a otočný čap (B). Ďalej pripájate hadice podľa obrázkov na konci návodu. Pre bazény s priemerom 366 cm - obrázok 2
Pre bazény s priemerom 457 cm - obrázok 3
Pre bazény s priemerom 549 cm - obrázok 4



Kompletne zavodnite hadice, aby ste odstránili všetok vzduch a opäť pripojte hadicu k vysávaču. Ak aj tak zostane vzduch vo filtrácii, odvzdušnite ju. Pri prietoku viac ako 3,8 m³/h odporúčame použiť regulačný ventil.
Pokiaľ vysávač prestane vysávať alebo je pomalý skontrolujte, či má vaše filtrácie správny prietok. Skontrolujte, či nie je vzduch v hadiciach alebo vo filtrácii a prípadne filtráciu odvzdušnite. Skontrolujte, či je disk vysávača v správnej pozícii. Pokiaľ vysávač nevysáva nejaké miesta, zmeňte natočenie hadica (E).


Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom spoločnosti Marimex SK, spol. s r.o. na www.marimex.sk. Chyby v tlači sú vyhradené

Kontakty

<http://www.marimex.sk>

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk





MARIMEX

Sauger ProStar Vac Smart

Anweisungen



Halbautomatische Ausführung für oberirdische Pools. Reinigt Pool-Boden. Mindestpumpendurchfluss ab 3,1 m³/h. Für Pools mit Tiefe ab 80 cm bis 135 cm. Bestandteil der Packung ist 5,6 m langer Schlauch. Der Staubsauger ist komplett zusammengesetzt und kann direkt angeschlossen werden. Überprüfen Sie vor dem Starten des Staubsaugers die untere Scheibe auf ordnungsgemäße Verriegelung. Stückliste - Abbildung 1



Anschließen des Staubsaugers

Schalten Sie die Filtration aus. Verwenden Sie eine geeignete Reduzierung (G) am Wanddurchgang oder Skimmer. Kann ohne Reduzierung direkt an den Durchgang angeschlossen werden. Dann verbinden Sie den kurzen blauen Schlauch (A) und den Drehzapfen (B). Schließen Sie als nächstes die Schläuche am Ende des Handbuchs Für Schwimmbäder mit einem Durchmesser von 366 cm - Abbildung 2 Für Schwimmbäder mit einem Durchmesser von 457 cm - Abbildung 3 Für Schwimmbäder mit einem Durchmesser von 549 cm - Abbildung 4 Entleeren Sie die Schläuche vollständig, um die gesamte Luft zu entfernen, und schließen Sie den Schlauch wieder an den Staubsauger an. Wenn Luft im Filter verbleibt, bluten Sie es aus. Bei einer Durchflussmenge von mehr als 3,8 m³/h empfehlen wir die Verwendung eines Regelventils.

Wenn der Staubsauger aufhört zu saugen oder langsam ist, überprüfen Sie, ob Ihre Filtration einen ordnungsgemäßen Durchfluss hat. Auf Luft in den Schläuchen prüfen oder filtern und eventuell den Filter entlüften. Vergewissern Sie sich, dass sich der Staubsauger in der richtigen Position befindet. Wenn der Staubsauger nicht saugt, wechseln Sie den Schlauch (E).

Die Garantiebedingungen unterliegen der Marimex CZ, s.r.o. unter www.marimex.cz. Druckfehler sind vorbehalten


Kontakte

<http://www.marimex.cz>

Kundencenter

tel.: +420 261 222 111

zakaznicentrum@marimex.cz



Odkurzacz Prostar Vac Smart

Instrukcja

Hammer półautomatycznej odkurzacz dla powyższego basenów naziemnych. Jest on przeznaczony do czyszczenia dna basenu. Minimalna wydajność pompy od 3,1 m³/h, przy czym opakowanie zawiera wąż 5,6 m. Dla basenów o głębokości od 80 cm do 135 cm. Część przewodu odkurzacza wynosi 5,6 metrów. Odkurzacz jest całkowicie składa się z produkcji i może być bezpośrednio zaangażowany. Przed uruchomieniem odkurzacza, sprawdź spód płyty, jeśli jest prawidłowo zablokowana. Lista części - rysunek 1



Odkurzacze zaangażowanie

Wyłącz filtrowanie. Na ścianie przejście lub skimmera podłączyć odpowiedni adapter (G). Można podłączyć bezpośrednio do przejścia, bez redukcji. Następnie dołączyć krótkie wąż (A), a oś obrotu (B). Ponadto podłączenie węża, jak pokazano na końcu instrukcji.

Dla basenów o średnicy 366 cm - rysunek 2

Dla basenów o średnicy 457 cm - rysunek 3

Dla basenów o średnicy 549 cm - rysunek 4

Nawadniać całkowicie węża, aby usunąć całe powietrze i podłączyć wąż do odkurzacza. Jeśli nadal pozostają w filtrze powietrza, należy odpowietrzyć ją. Podczas przepływu większej niż 3,8 m³/h, zaleca się stosowanie zaworu sterującego. Jeżeli odkurzacz przestaje odkurzać czy jest powolny, upewnij się, że masz prawidłową filtrację przepływu. Upewnij się, że nie ma powietrza w wężu lub filtracji i ewentualnie filtrowania przeciekami. Upewnij się, że Disk Cleaner w prawidłowym położeniu. Jeśli nie czyszczenia opon niektóre miejsca, zmienić kierunek węża (E).



Warunki gwarancyjne są regulowane przez spółkę Marimex CZ, Ltd. na www.marimex.cz. Błędy drukarskie


Kontakt

<http://www.marimex.cz>

Centrum obsługi klienta

tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz





MARIMEX

Prostar Vac SMART vacuum

Instruction



Hammer-head semi-automatic pool vacuum for non-recessed pools. Cleans the bottom of the pool. Minimum pump flow rate from 3.1 m³/h. For pools with a depth of 80 cm to 135 cm. Package includes a 5.6 m hose. The vacuum cleaner is completely composed and can be connected directly. Before starting the vacuum cleaner, check the lower disk for proper locking. Parts list - figure 1

Connecting the vacuum cleaner



Turn off filtration. Use a suitable reduction (G) on the wall passage or skimmer. Can be connected straight to the passage, without reduction. Then connect the short blue hose (A) and the pivot pin (B). Next, connect the hoses at the end of the manual

For swimming pools with a diameter of 366 cm - figure 2

For swimming pools with a diameter of 457 cm - figure 3

For swimming pools with a diameter of 549 cm - figure 4

Completely drain the hoses to remove all air and reconnect the hose to the vacuum cleaner. If air remains in the filter, bleed it out. With a flow rate of more than 3.8 m³/h, we recommend using a control valve.

If the vacuum cleaner stops sucking or is slow, check that your filtration has a proper flow. Check for air in the hoses or filter and possibly bleed the filter. Make sure the vacuum cleaner disk is in the correct position. If the vacuum cleaner does not vacuum, change the hose (E).

The warranty terms are governed by the Marimex CZ, s.r.o. at www.marimex.cz.
Print errors are reserved


Contact

<http://www.marimex.cz>

Customer Centre

tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz



Tisztító ProStar Vac Smart

Utasítás

Hammer félautomata porszívó föld feletti medencékhez. Úgy tervezték, hogy tisztítsa meg a medence aljára. A minimális szivattyú 3,1 m³/h, a csomag tartalmaz egy 5,6 m-es tömlőt. Mert medencék mélysége 80 cm-től 135 cm-t. Része a porszívó tömlő 5,6 méter. A porszívó teljesen áll a termelés és közvetlenül részt. Megkezdése előtt a porszívót, ellenőrizze az alsó a lemez, ha megfelelően zárva. Alkatrészlista - 1. ábra



Bevonása tisztítószer

Kikapcsolása szűrés. A folyosón fal vagy síkló, csatlakoztassa a megfelelő adapter (G). Akkor csatlakoztassa közvetlenül a folyosón, csökkentés nélkül. Ezután csatolja a rövid kék tömlőt (A) és a tengely (B). Továbbá Csatlakozócső az alábbi ábra a kézikönyv végén.

Medencékhez átmérőjű 366 cm - 2. ábra

Medencékhez átmérőjű 457 cm - 3. ábra

Medencékhez átmérőjű 549 cm - 4. ábra

A szemet teljesen tömlő ki minden levegőt, és csatlakoztassa a tömlőt a porszívó.

Ha még mindig a légszűrőt, szellőzőt azt. Során az áramlás nagyobb, mint 3,8 m³/h használatát javasoljuk a szabályozó szelep.

Ha a porszívó leáll porszívózás vagy lassú, győződjön meg róla, hogy a megfelelő szűrés. Győződjön meg róla, nincs levegő a tömlő vagy szűrővel és esetleg szűrés vérzik. Ellenőrizze, hogy a lemez tisztább a megfelelő helyzetben. Ha nem fárad tisztább néhány helyen változtatni az irányt a tömlő (E).



Garanciális feltételek által szabályozott vállalat MARIMEX CZ, Ltd. A www.marimex.cz. A nyomdai hibák.

Érintkezés

<http://www.marimex.cz>

Ügyfélszolgálat

tel.: +420 261 222 111

zakaznickecentrum@marimex.cz



This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are labeled as follows: G (a small pin or screw), A (a spring), B (a bush or spacer), C (a lever or arm), D (a pin or screw), E (a spring), and F (a larger component, possibly a piston or plunger). The assembly is shown in a horizontal orientation, with the components arranged in a line from left to right, indicating their relative positions and how they fit together.

[illegible]



Inflatable SPA Marimex

Výběr z více než 12 modelů

Range of more

Range of more
than 12 models

For more information about Marimex products and sales points please visit www.marimex.cz or www.marimex.sk.

[illegible]

[illegible]



25 let
MARIMEX
1993–2018

[illegible]