

# Teleskop Camping Licht

## Anleitung

YD-2324



### TECHNISCHE DATEN

※ Licht Quelle: 54 LED Punkte warmweiß

※ Taschenlampen-Modus: Stark, Schwach, Stroboskop

※ USB-C Ladebuchse

※ Produkt Material: Schlagfestes ABS

※ Wasserdichtigkeit: IP 44

※ Akkukapazität: 3000 mAh



Weißer Lichtkern




Camping Licht




Dual-Switch



USB-C  
Ladebuchse



Mehrfach  
verstellbar



Teleskop-Stange



Metall Tragering



Abnehmbarer  
Lampenschirm

### BESCHREIBUNG DER LEUCHTMODI



Taschenlampenmodus  
(Stark – Schwach – Blinklicht)

Drücken Sie den Schalter, um nacheinander zwischen den Modi zu wechseln.



Campinglicht-Modus (Stark – Schwach)

Drücken Sie den Schalter, um nacheinander zwischen den Modi zu wechseln.

### WICHTIGE HINWEISE

1. Richten Sie das Licht nicht direkt auf die Augen, um Augenschäden zu vermeiden.
2. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe Temperaturen. Nichtfachpersonen dürfen das Produkt nicht zerlegen oder verändern.
3. Der Akku enthält Lithium-Bestandteile und kann bei unsachgemäßer Verwendung, Handhabung oder Entsorgung explodieren. Nicht ins Feuer werfen, nicht ins Wasser tauchen und nicht bei Temperaturen über 60 °C verwenden oder lagern.
4. Nicht während des Ladevorgangs verwenden, da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen und zu Gefahren führen kann.
5. Befolgen Sie die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise genau und zerlegen oder verändern Sie das Produkt nicht. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder unerlaubte Eingriffe entstehen.