

NUTZUNGSINFORMATION

bellavista

Home & Garden [®]

Stahpavillon Vario

3x4 m



Inhalt

Einführung	2
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Aufbewahrung	4
Reinigung & Pflege	4
Entsorgung	5
Technische Daten	5
Gewährleistung	5
Urheberrecht	6
Hersteller und Produktservice	6
Lieferumfang	7
Aufbau	8
Abbau	8

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser bellavista®-Produkt entschieden haben. Diese Nutzungsinformation gibt Ihnen wichtige Hinweise und Warnungen für den Gebrauch, die Sicherheit, den Aufbau und die Bedienung.

Bewahren Sie die Nutzungsinformation für den späteren Gebrauch gut auf. Übergeben Sie



diese auch an einen möglichen Nachbesitzer. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei in Ordnung

ist. Ist das Produkt oder ein Teil davon defekt, darf es keinesfalls genutzt werden.

Online finden Sie uns unter:



alltrade-topo.de



Warnung!

Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr für den Benutzer und evtl. Personen im unmittelbaren Umfeld!

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

- Überlasten Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie es nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Das Produkt entspricht den aktuellen Standards sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Immer die gültigen nationalen- und internationalen Arbeitsvorschriften beachten.



Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass keine Kinder, Jugendliche unter 16 Jahren oder Haustiere mit der Verpackung spielen. Sie könnten darin ersticken. Ebenfalls könnten Kleinteile verschluckt werden!



Schnittgefahr!

Es wurde während der Herstellung darauf geachtet, scharfe Kanten an dem Artikel zu vermeiden. Gehen Sie dennoch mit den Einzelteilen vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und der Benutzung vermieden werden. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Schutzhandschuhe!



Gefahr! Achtung! Gefahren für Kinder!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit dem Artikel spielen und / oder diesen unbeaufsichtigt nutzen!



Warnung!

Halten Sie unbefugte Personen und Haustiere von dem Artikel fern!



Warnung!

Verwenden Sie den Artikel nur auf einem ebenen und festen Untergrund, damit er einen sicheren Stand hat. Der Artikel kann sonst wackeln und/oder umkippen! Darüber hinaus müssen Sie für eine Sicherung mit z.B. Heringen, Abspannseilen, etc. sorgen!



Warnung!

Platzieren Sie den Artikel nicht ständig unter Bäumen!



Brandgefahr!

Halten Sie Feuer jeglicher Art (wie z.B. Grillgeräte oder Kerzen) sowie Heizgeräte oder andere Wärmequellen von dem Artikel fern!



Beschädigungs- gefahr!

Lassen Sie den Artikel nicht über längere Zeit (wie z. B. Urlaub) unbeaufsichtigt stehen!



Warnung!

Der Artikel ist nur für den temporären Gebrauch vorgesehen und darf nicht als Auto-Unterstand o.Ä. genutzt werden!



Warnung!

Der Artikel ist kein Schutz gegen Starkregen oder Dauerregen. Er muss bei starkem Regen, Schnee, Hagel, Wind, Unwetter, Gewitter oder Ähnlichem abgebaut werden!



Warnung!

Für Sach- und Personenschäden, die durch schlechte Witterungsbedingungen entstehen können, kann keine Haftung übernommen werden!



Warnung!

Entstehende Wassersäcke im Dach (Wasseransammlung auf dem Dach) sind umgehend zu beseitigen. Sie können das Dach mit Hilfe eines Besenstieles o.Ä. anheben und dadurch das angesammelte Wasser ablaufen lassen!



Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Scheuerlappen, Scheuerbürsten, chemischen Lösungsmittel, Farblösungsmittel oder Verdüner, um den Artikel zu säubern. Diese sind gesundheitsschädlich und beschädigen die Oberfläche!

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.

Aufbewahrung

- Bei Nichtbenutzung und im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller.
- Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.
- Wenn Sie das Produkt nach einer Lagerung wieder nutzen, kontrollieren Sie es auf Beschädigungen.

Reinigung & Pflege

- Verwenden Sie zum Reinigen einen Lappen, Wasser und handelsübliches Spülmittel.
- Alle Teile mit einem fusselfreien Tuch trocken reiben.
- Wenn Rost auf dem Gestell auftreten sollte, reinigen Sie es zunächst gründlich. Danach bearbeiten Sie die betroffene Stelle mit Stahlwolle oder feinkörnigem Schleifpapier. Anschließend muss die Stelle mit einer Farbe neu versiegelt werden.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel am Ende des Produktlebens fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Abfallbeseitigungsunternehmen. Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend

gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

Technische Daten

Grundmaß: ca. 2,70 x 3,70 m

Dachmaß: ca. 3 x 4 m

Gesamthöhe: ca. 2,73 m

Durchgangshöhe an den Seiten: 1,72 m

in der Mitte: ca. 1,98 m

Material Gestell: pulverbeschichteter Stahl

Material Bespannung: Polyester, UV 50+

Gewährleistung

Dieser Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf diesen Artikel zwei Jahre Gewährleistung ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Gewährleistung entfällt bei unzureichender oder gar unterlassener Pflege und / oder falscher Bedienung des Artikels. Ferner gilt die Gewährleistung nicht für Verschleißteile (wie z. B. Dachbezug) und Verschleißerscheinungen (wie z. B. Rostbildung, Farbveränderungen, o. Ä.).

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen, ohne die technischen Eigenschaften und die Leistungsqualitäten des Artikels einzuschränken. Für Änderungen, die der Anwender an dem Artikel vornimmt, ist der Hersteller nicht verantwortlich. Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Die Gewährleistungszeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Das gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Gewährleistung sind anfallende Reparaturen kostenpflichtig.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, etwaige Kosten wie Arbeitszeit, Fracht- / Transportkosten, Verpackungskosten, o. Ä. für nicht reklamationsfähige Beanstandungen an den Käufer zu belasten. Klären Sie mit dem Hersteller daher vor einer Reklamationseinsendung, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, um etwaige Kosten zu vermeiden.

Bitte beachten Sie:

- Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung des Artikels entstehen. Die korrekte Benutzung des Artikels obliegt allein dem Benutzer.
- Bei Zuwiderhandlungen, Veränderungen an dem Artikel oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung.
- Mängel und / oder Schäden an dem Artikel müssen unverzüglich, jedoch spätestens sieben Tage nach Kaufdatum, an den Hersteller gemeldet werden.

- Ein Ausbleichen der Farbe ist normal und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
- Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Stahl und kann bei Lackschäden rosten. Achten Sie daher darauf, dass der Lack

nicht beschädigt wird und schützen Sie den Artikel vor den Witterungseinflüssen. Rost ist kein Reklamationsgrund.

Urheberrecht

Diese Nutzungsinformation ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung bzw. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Nutzung der Abbildungen, auch in veränderter Form, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Hersteller und Produktservice

Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie über den Produktservice (www.alltrade-topo.de). Heben Sie daher unbedingt Ihren Kaufbeleg auf. Die auf der Verpackung und der Nutzungsinformation abgebildeten Produktdarstellungen sind dem Produkt ähnlich.



Artikel- Nr.: 105398

Alltrade TOPO GmbH
Frankenstraße 12
D-20097 Hamburg



alltrade-topo.de

Lieferumfang

Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
A	Pfosten		4
B	Dekorationsteil		8
C	Dekorationsteil lang		2

Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
D	Dekorationsteil kurz		2
E	Dachstange		4
F	Verlängerungs- stange		4
G	Dachstange kurz		6
H	Dachverbinder		1
T	Bodenplatte		4
V	Verbinder		6
P	Schraube M6*65 mm		4
J	Schraube M6*30 mm		4
K	Schraube M6*15 mm		52
K1	Schraube M6*25 mm		10
L	Unterlegscheibe		34
N	Mutter		34
M	Hering		8

Nr.	Teilebezeichnung	Teilabbildung	Menge
W	Schraubenschlüssel		2
Y	Dachplane		1

Aufbau

- Der Aufbau des Produktes muss auf einem ebenen Untergrund erfolgen.
- Bauen Sie das Produkt mindestens zu viert auf. Lassen Sie sich Zeit bei der Montage.
- Schaffen Sie sich an einem ruhigen Ort genügend Platz (mind. 20 m²) zur Montage.
- Legen Sie alle Teile vor sich auf den Boden.
- Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Falls Sie gewisse Kleinteile nicht vorfinden, sind diese eventuell vormontiert.
- Versuchen Sie nicht, versiegelte oder verschweißte Bauteile zu öffnen.
- Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen auf Grund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden.
- Sollten Bohrlöcher nicht exakt passen, schrauben Sie zunächst die Schrauben nicht fest oder lösen Sie sie wieder. So erhalten klemmende Schrauben mehr Spielraum. Anschließend schrauben Sie alle Schrauben nacheinander fest.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind! Die Verschraubungen können sich während des Gebrauchs lockern und somit die Stabilität des Produktes beeinträchtigen. Ziehen Sie daher regelmäßig die Schrauben nach.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Teile nach erfolgter Montage korrekt sitzen und funktionieren.




Warnung!

Achten Sie darauf, dass der Dachbezug straff gespannt ist. Ziehen Sie nicht zu fest, da er sonst reißen kann!

Schritt 1:



Befestigen Sie je zwei Verbinder (V) auf das Dekorationsteil lang (C) und je ein Verbinder (V) auf das Dekorationsteil kurz (D) mit Schraube (K).



Schritt 2:

Verbinden Sie das Dekorationsteil lang (C) mit dem Dekorationsteil (B) mit dem Schraubensatz (K / L / N). Je ein Dekorationsteil (B) wird am Ende des Dekorationsteils lang (C) befestigt.


Achten Sie darauf, dass die Ecke des Dekorationsteils (B) außen ist und nach unten zeigt.



Schritt 3:



Verbinden Sie das Dekorationsteil kurz (D) mit dem Dekorationsteil (B) mit dem Schraubensatz (K / L / N). Je ein Dekorationsteil (B) wird am Ende des Dekorationsteils kurz (D) befestigt.

Achten Sie darauf, dass die Ecke des Dekorationsteils (B) außen ist und nach unten zeigt.




Schritt 4:

Stecken Sie die Bodenplatte (T) auf die Pfosten (A). Befestigen Sie diese mit dem Schraubensatz (P / L / N)




5. SCHRITT


Befestigen Sie die zusammengebauten Dekorationsteile (B / D und B / C) mit den Schrauben (K) an die Pfosten (A). Achten Sie darauf, dass die Verbinder (V) nach oben zeigen und die Löcher nach innen. Der U-Verbinder am Pfosten muss außen sein.



6. SCHRITT - Dachgestell

Legen Sie den Dachverbinder (H) vor sich auf den Boden und stecken Sie die Dachstangen (E) und die kurzen Dachstangen (G) in den Dachverbinder (H). Befestigen Sie die Stangen mit dem Schraubensatz (K1 / L / N). Die Aufteilung der Stangen entnehmen Sie der Abbildung. Achten Sie darauf, dass die „Nasen“ der Dachstangen (G) nach außen und unten zeigen. Die Schraublöcher der Dachstangen (E) zeigen zur Seite.






7. SCHRITT

Heben Sie nun das zusammengebaute Dachgestänge vorsichtig an und klemmen Sie die Dachstangen (E) zwischen die U-Verbinder am Pfosten (A). Stecken Sie die „Nasen“ der kurzen Dachstangen (G) in die Verbinder (V).

Stecken Sie die Verlängerungsstangen (F) auf die Dachstangen (E) und befestigen diese mit dem Schraubensatz (J / L / N).

8. SCHRITT - Dachbezug

Legen Sie den Dachbezug (Y) lose über das Dachgestänge. Stecken Sie die „Befestigungstaschen“ des Dachbezuges vorsichtig über die entsprechenden Enden der Dachstangen (F / G).



9. SCHRITT

Verankern Sie den Pavillon an den Bodenplatten (T) mit den Heringen (M) im Boden.

Abbau

Bitte gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge als beim Aufbau vor.

NUTZUNGSINFORMATION

bellavista
Home & Garden®

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem bellavista®-Produkt.

Alltrade TOPO GmbH
Frankenstraße 12
D-20097 Hamburg

alltrade-topo.de