



Roth-Lange

Montageanleitung Jalousietaster/-schalter elektrisch verriegelt



Anschlussbild:



Hinweise:

- mechanisch verriegelt über Wippe im eingebauten Zustand
- Funktion Taster: Tastfedern eingehängt (Werkseinstellung)
- Funktion Schalter: Tastfedern aushängen

