



Zum Einschalten Taste 6 drücken: Der Hauptbildschirm mit den entsprechenden Tasten ist nun aktiviert. Nach 5 Sekunden werden Temperatur und Zeit automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn das System eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste 6, um das LED-Licht ein- und auszuschalten. Wenn das Licht aufleuchtet, erscheint das Symbol mit der Glühbirne auf dem Display. Um das Multimedia-System auszuschalten, drücken Sie die Taste 6 für 3 Sekunden.

Drücken Sie die Taste 5, um den Antibeschlag zu aktivieren / deaktivieren und die Uhreinstellungen einzugeben: Durch Drücken der Taste 5 wird der Antibeschlag aktiviert / deaktiviert. Bei Aktivierung ist das Stundensymbol sichtbar und blinkt und mit der Taste 1 und 2 können Sie die Zeit einstellen. Drücken Sie dann die Taste 5, um die Minuten einzustellen. Die Zeit ist vollständig eingestellt, wenn kein Wert blinkt.

Drücken Sie die Taste 4, um das Radio oder Bluetooth einzuschalten: Der aktuelle Funkkanal und die Frequenz oder der Status der Bluetooth-Verbindung werden links im Display angezeigt. Durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste 4 wird die Radio- oder Bluetooth-Funktion ausgeschaltet.

Wenn das Radio eingeschaltet ist: Halten Sie die dritte Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das System sucht und speichert automatisch die Radiokanäle. Mit der Tasten 1 und 2 wählen Sie die gespeicherten Sender. Wenn das Radio oder Bluetooth eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste 3, um die Lautstärke einzustellen. Der Lautstärkewert beginnt auf dem Display zu blinken. Drücken Sie dann die Taste 1 oder 2, um die Lautstärke einzustellen.

Wenn das Radio eingeschaltet ist, drücken Sie erneut die Taste 3. Die Frequenznummer beginnt automatisch auf dem Display zu blinken, und durch Drücken der Taste 1 oder 2 wird die Radiofrequenz manuell eingestellt. Sobald die Frequenzeinstellung abgeschlossen ist, drücken Sie erneut die Taste 3. Drücken Sie die Taste 4, um den Audioeingang von Radio und Bluetooth zu ändern: Auf dem Display blinkt '1-6t'. Sobald die Lautsprecher einen Piepton abgeben, ist die Bluetooth-Funktion eingeschaltet und sucht. Auf Ihrem Terminal müssen Sie ein Bluetooth-Gerät namens PK3015 finden. Nach erfolgreicher Verbindung hört das Wort '1-6t' auf zu blinken. Drücken Sie bei Verwendung der Bluetooth-Funktion die Taste 1 oder 2, um den vorherigen oder nächsten Lied zu starten. Drücken Sie die Taste 3, um die Lautstärke mit den Tasten 1 oder 2 einzustellen, wenn die Lautstärke auf dem Bildschirm blinkt.