













10460021

D	Bedienungsanleitung	- 7 -
F	Notice d'utilisation	- 9 -
I	Manuale delle istruzioni	- 11 -
NL	Bedieningshandleiding	- 13 -
S	Bruksanvisning	- 15 -
CZ	Návod k obsluze	- 17 -
SK	Návod na použív	- 19 -
RO	Instrucțiuni de utilizare	- 21 -






D:Ampelschirm F:Parasol déporté I:Ombrellone NL:Parasol S:Hängparasoll CZ:Závěsný slunečník SK:Závesný slnečník RO:Umbrelă suspendată		
1		1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		1
7		1

D:Ampelschirm F:Parasol déporté I:Ombrellone NL:Parasol S:Hängparasoll CZ:Závěsný slunečník SK:Závesný slnečník RO:Umbrelă suspendată		
A		4
B		4
C		1
D		1
E		4
F		4
G		1
H		1



D:Ampelschirm
 F:Parasol déporté
 I:Ombrellone
 NL:Parasol
 S:Hängparasoll
 CZ:Závěsný slunečník
 SK:Závesný slnečník
 RO:Umbrelă suspendată





D:Ampelschirm
 F:Parasol déporté
 I:Ombrellone
 NL:Parasol
 S:Hängparasoll
 CZ:Závěsný slunečník
 SK:Závesný slnečník
 RO:Umbrelă suspendată







D:Ampelschirm
F:Parasol déporté
I:Ombrellone
NL:Parasol
S:Hängparasoll
CZ:Závěsný slunečník
SK:Závesný slnečník
RO:Umbrelă suspendată




D:Ampelschirm
F:Parasol déporté
I:Ombrellone
NL:Parasol
S:Hängparasoll
CZ:Závěsný slunečník
SK:Závesný slnečník
RO:Umbrelă suspendată



D:Ampelschirm
F:Parasol déporté
I:Ombrellone
NL:Parasol
S:Hängparasoll
CZ:Závěsný slunečník
SK:Závesný slnečník
RO:Umbrelă suspendată





WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Ampelschirm, eckig 300 x 300 cm, mit LED-Beleuchtung (inkl. Solarpanel)

Artikel Nr. 10460021

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Ampelschirm ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Material / Maße

Hergestellt aus Aluminium, Kunststoff

Größe ca. 300 x 300 x 250 cm (Länge x Breite x Höhe)

Sicherheitshinweise

Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!

- Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
- Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.
- Benutzen Sie den Sonnenschirm nicht im Falle von starkem Wind oder Regen! Wenn starker Wind(Beaufort-Skala 5 und höher), Gewitter, Regen oder Schneefall erwartet wird, müssen Sie den Sonnenschirm abbauen.
- Der Schirmständer muss mit mindestens 130 kg belastet werden.

Vorsicht Verletzungsgefahr

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur gemäß vorgesehenem Einsatzbereich.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf festem, ebenerdigen Untergrund steht.
- Hängen Sie keine Gegenstände an dem Produkt auf.
- Reinigen Sie das Solarpanel regelmäßig mit einem weichen Tuch, um das Sonnenlicht maximal zu speichern.

Reinigungs - und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung einen Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sind die LEDs defekt oder ist irgendein Teil der LED Beleuchtung beschädigt, muss die gesamte LED Beleuchtung zerstört und sicher entsorgt werden.

Sicherheitshinweise batterie

- Produkt von Kindern fernhalten.
- Nur mit wiederaufladbaren Batterien des gleichen Typs ersetzen. Auf richtige Polarität achten.
- Batterien (Batteriepackung oder eingelegte Batterien) keiner übermäßigen Hitze durch Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen. Batterien vor mechanischen Erschütterungen schützen. Trocken und sauber halten. Außerhalb der Reichweite der Kinder aufbewahren.
- Batterien nicht öffnen, auseinandernehmen, aufschneiden oder kurzschließen.
- Alte und Neue Batterien nicht zusammen verwenden.
- Die Batterie nicht einnehmen/verschlucken - Verätzungsgefahr.
- Die Sicherheits- und andere Hinweise auf der Batterie oder deren Verpackung beachten.
- Leere bzw. ausgelaufene Batterien entnehmen, gegebenenfalls das Batteriefach gründlich reinigen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, das Produkt nicht weiter verwenden.

LED: Weißes Licht 0,2 W, Ra>80, 6500 K, 20 Lumen

Batterie informationen: Li (Lithium) Batterie 2000mA 3,7V, die Batterie kann gewechselt werden.



IP44 Geschützt gegen Spritzwasser
aus beliebigem Winkel



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Benutzte Batterien sind der Wiederverwertung zuzuführen. Nutzen Sie die Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach den Standorten der Sammelstellen.



IMPORTANT : À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE ATTENTIVEMENT.

Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec le produit. Pour ce faire, lire attentivement la notice d'utilisation, les consignes de sécurité et les consignes d'entretien. Utiliser le produit uniquement comme décrit et pour le domaine d'utilisation indiqué. Conserver ces documents et les transmettre en cas de cession du produit à un tiers.

Produit

Parasol déporté Jupiter, carré 300 x 300 cm, avec éclairage LED (avec panneau solaire)

Article n °10460021

Utilisation conforme

Cet Parasol déporté est conçu pour une utilisation en extérieur.

Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures ou des détériorations du produit.

Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Matériau / Dimensions

Fabriqué en aluminium, en plastique

Taille env 300 x 300 x 250 cm (largeur x profondeur x hauteur)

Consignes de sécurité

Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !

- Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
- Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
- S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.

Attention : risque de blessure

- S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes de sécurité générales

- Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.
- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire.

En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à récurer ou des produits de nettoyage à base de chlore. Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement.

Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

Consignes de sécurité générales

- Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Si les LED sont défectueuses ou qu'un élément quelconque de la guirlande lumineuse est en-dommagé, la guirlande lumineuse complète doit être détruite et mise au rebut de manière réglementaire.

Consignes de sécurité de la batterie

- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- Ne remplacer les piles que par des piles du même type. Veiller à respecter la polarité.
- Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles insérées) à une chaleur excessive par le rayonnement solaire, le feu etc. Protéger les piles contre les vibrations mécaniques. Maintenir propre et sec. Conserver hors de portée des enfants.
- Ne jamais ouvrir les piles, les désassembler, les inciser ni les court-circuiter.
- Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées.
- Ne pas ingérer/avalier les piles - risques de brûlures par acide.
- Respecter les consignes de sécurité et les autres instructions sur les piles ou leur emballage.
- Retirer les piles épuisées ou qui fuient et nettoyer le cas échéant le compartiment à piles avec soin. Éviter tout contact avec la peau et avec les yeux.
- Ne plus utiliser le produit lorsque le compartiment à piles ne peut pas être fermé correctement.

LED : lumière blanche 0,2 W, Ra>80, 6500 K, 20 lumens

Informations sur la batterie: batterie Li (lithium) 2000mA 3.7V, la batterie peut être changée.



IP44 Protégée contre les projections d'eau venant de toutes directions



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets domestiques. L'apporter à un point de collecte de déchets électriques et électroniques. Cela contribue à préserver les ressources et à protéger l'environnement. Les piles usagées doivent être remises à l'endroit chargé de leur collecte et de leur recyclage. Jetez-les dans un centre de recyclage adapté. Consultez les autorités locales pour obtenir les informations nécessaires concernant le recyclage.



IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE SUCCESSIVA E LEGGERE CON ATTENZIONE.

Prima del primo utilizzo, prenda confidenza con l'apparecchio. Legga con attenzione le istruzioni, le norme di sicurezza e le istruzioni di manutenzione.

Utilizzi il prodotto solo come descritto e per il campo d'applicazione indicato.

Conservi questi documenti e li consegni, in caso di cessione del prodotto, al futuro proprietario.

Prodotto

**Ombrellone Jupiter, quadrato 300 x 300 cm,
con illuminazione LED (pannello solare incluso)**

Articolo n °10460021

Uso consentito

Questo Ombrellone è destinato all'uso esterno.

Un altro utilizzo rispetto a quello descritto o una modifica al prodotto non è ammessa e può causare ferimenti e danni al prodotto.

Non è previsto un uso commerciale del prodotto.

Materiale / Misure

Realizzato in alluminio, plastica

Dimensioni circa 300 x 300 x 250 cm (larghezza x profondità x altezza)

Avvertenze di sicurezza

Attenzione! Pericolo per bambini e neonati! Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!

- Il materiale di imballo può causare soffocamento!
- Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
- Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.

Attenzione! Pericolo di ferimento!

- Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Precauzioni di carattere generale

- Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Indicazioni di pulizia e manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita.

In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati.

Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

Indicazioni generali per la sicurezza

- I LED non sono intercambiabili.
- Se i LED dovessero essere difettosi o una componente della catena luminosa danneggiata, va rimossa e smaltita nel modo previsto l'intera catena luminosa.

Avvertenze di sicurezza pile

- Tenere l'articolo lontano dai bambini.
- Sostituire solo con batterie dello stesso tipo. Badare alla corretta polarità.
- Non esporre le batterie (pacco batterie o batterie inserite) a calore eccessivo dovuto all'irraggiamento solare, fuoco etc. Proteggere le batterie da vibrazioni meccaniche. Tenere asciutto e pulito. Tenere fuori dalla portata di bambini.
- Non aprire, disassemblare, tagliare o cortocircuitare le batterie.
- Non utilizzare batterie esauste insieme a batterie nuove.
- Non ingerire/ingoiare le batterie - pericolo di ustione chimica.
- Osservare le avvertenze così come le avvertenze di sicurezza sulla batteria o sul suo imballo.
- Rimuovere le batterie vuote o perdenti, eventualmente pulire accuratamente il vano batterie. Evitare il contatto con la cute o con gli occhi.
- Se il vano batteria non si lascia chiudere, non continuare ad utilizzare il prodotto.

LED: luce bianca 0,2 W, Ra>80, 6500 K, 20 lumen

informazioni sulla batteria: batteria Li (litio) 2000mA 3.7V, la batteria può essere cambiata.



IP44 Protetta da spruzzi d'acqua da qualsiasi angolo



Non smaltire i prodotti elettrici insieme ai rifiuti domestici, ma gettarli nelle apposite strutture per il riciclaggio. Renderlo ad un punto di raccolta per rifiuti elettrici ed elettronici. In questo modo, si contribuisce a preservare le risorse e proteggere l'ambiente. Le batterie usate devono essere portate negli appositi punti di riciclaggio. Per informazioni sul riciclaggio, contattare l'autorità locale.



BELANGRIJK: BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK. ZORGVULDIG LEZEN.

Maak u met het product vertrouwd, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor de bedieningshandleiding, veiligheidsinstructies en onderhoudsinstructies aandachtig door.

Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven en voor het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten goed en geef ze mee, als u het product aan derden doorgeeft.

Product

Parasol Jupiter, hoekig 300 x 300 cm, met ledverlichting (incl. zonnepaneel)

ArtNr 10460021

Doelmatig gebruik

Deze Parasol is bedoeld voorgebruik buitenshuis

Een ander dan het eerder beschreven gebruik of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan verwondingen of beschadiging van het product tot gevolg hebben.

Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Materiaal / Afmetingen

Gemaakt van aluminium, kunststof

Formaat ca. 300 x 300 x 250 cm (breedte x diepte x hoogte)

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing! Ongevalgevaar voor kleuters en kinderen!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter!

- Door het verpakkingsmateriaal bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is geen klim- of speeltoestel.
- Zorg ervoor dat geen personen, en vooral kinderen, op het product gaan staan, omdat het evenwicht daardoor verstoord kan raken en het product kan omkiepen.

Let op verwondingsgevaar

- Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en stabiliteit negatief beïnvloeden.

Algemene veiligheidsinstructies

- Vóór het eerste gebruik moet gecontroleerd worden of alle onderdelen correct vastgeschroefd zijn.
- Controleer of het product stabiel is, voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste wijze en uitsluitend in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak noch als keukentrap.
- Alle bestanddelen moeten buiten bereik van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik voor de reiniging een katoenen doek en helder water.

Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. In geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken. Het is raadzaam om gemorste vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen.

Maak voor het onderhoud uitsluitend gebruik van de aanbevolen onderhoudsproducten.

Algemene veiligheidsinstructies

- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Als de leds defect zijn of als een deel van het licht-snoer beschadigd is, moet het hele lichtsnoer worden vernietigd en veilig worden weggegooid.

Veiligheidsrichtlijnen batterij

- Het product uit de buurt van kinderen houden.
- Alleen vervangen door batterijen van hetzelfde type. Op juiste polariteit letten.
- Batterijen (accuverpakking of geplaatste batterij-en) niet blootstellen aan overmatige hitte door zon-nestraling, vuur e.d. Batterijen beschermen tegen mechanische schokken. Droog en schoon houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Batterijen niet openen, demonteren, opensnijden of kortsluiten.
- Geen gebruikte en nieuwe batterijen combineren.
- De batterij niet innemen/inslikken - kans op brand-wonden.
- Veiligheidsaanwijzingen en andere instructies op de batterij of verpakking in acht nemen.
- Verwijder lege of lekkende batterijen, maak het batterijcompartiment indien nodig grondig schoon. Huid- en oogcontact vermijden.
- Als het batterijcompartiment niet goed kan worden gesloten, mag u het product niet gebruiken.

LED: Wit licht 0,2W, Ra>80, 6500 K, 20 lumen

batterij-informatie: Li (lithium) batterij 2000mA 3.7V, de batterij kan worden vervangen.



IP44 Beschermd tegen spatwater
uit een wille-keurige richting



Kapotte, elektronische producten dienen niet weggeworpen te worden met het huisvuil. Lever het in bij een inzamelpunt voor elektrisch en elektronisch afval. Op deze manier helpt u bronnen te sparen en het milieu te beschermen. Gebruikte batterijen moeten worden gerecycled. Gelieve te recyclen waar faciliteiten beschikbaar zijn. Raadpleeg uw Lokaal Bestuur voor recyclage advies.



VIKTIGT: SPARAS FÖR FRAMTIDA BRUK. BÖR NOGGRANT LÄSAS IGENOM.

Gör dig förtrogen med produkten, innan den används för första gången. Läs därför noggrant igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktionerna och skötselanvisningen.

Använd produkten endast enligt beskrivning och för angivet ändamål.

Spara dessa underlag, och skicka med dem, om produkten överlämnas till tredje person.

Produkt

Hängparasoll Jupiter, kvadratisk 300 x 300 cm, med LED-belysning (inkl. solceller)

ArtNr 10460021

Ändamålsenlig användning

Hängparasoll etäravsett för användning utomhus

Användning för annat ändamål än beskrivning ovan och förändringar på produkten är förbjudna och kan orsaka person- och produktskador.

Produkten är inte lämplig för yrkesmässig användning.

Material / mått

Tillverkad av aluminium, plast

Storlek ca 300 x 300 x 250 cm (bredd x djup x höjd)

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Risk för olycksfall för större barn och småbarn!

Lämna barn aldrig utan uppsikt!

- Förpackningsmaterial medför risk för kvävning!
- Produkten är inget klätterredskap eller leksak.
- Se till, att inga personer - i synnerhet inte barn - ställer sig på produkten, eftersom den kan komma i obalans och välta.

SE UPP - risk för personskador

- Kontrollera, att alla delar är oskadade. Skadade delar kan reducera säkerhet och stabilitet.

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Innan produkten används för första gången, måste man kontrollera att alla enskilda delar är korrekt fastskruvade.
- Kontrollera att produkten är stabil, innan den används.
- Använd produkten rätt och endast för avsett ändamål.
- Produkten lämpar sig varken som ståplats eller trappstege.
- Samtliga beståndsdelar ska hållas borta från öppen eld.
- Kontrollera, att produkten står på ett fast och jämnt underlag.

Instruktioner för rengöring och skötsel

Använd en bomullstrasa och klart vatten för rengöring.

För borttagning av besvärlig smuts rekommenderar vi ljummet vatten och ett mildt

rengöringsmedel. Använd på inga villkor bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel. Utspillda vätskor måste tas bort omedelbart.

Använd endast rekommenderade skötselprodukter.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- LED:erna kan inte bytas.
- Om LED:erna är defekta eller om någon del av ljus-slingan är skadad måste hela ljusslingan förstöras och avfallshanteras på säkert sätt.

Säkerhetsanvisningar för batteriet

- Håll undan produkten från barn.
- Byt endast till batterier av samma typ. Kontrollera rätt polaritet.
- Utsätt inte batterier (batteriförpackning eller isatta batterier) för hög värme på grund av solstrålning, eld osv. Skydda batterier mot mekaniska vibrationer. Se till att de är torra och rena. Förvara utom räckhåll för barn.
- Öppna inte, ta inte isär, skär inte upp och kortslut inte batterier.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Intag/förtär inte batterierna – risk för frätskador.
- Beakta säkerhetsanvisningar och andra anvisningar på batterierna eller förpackningen.
- Ta ut tomma batterier eller batterier vars utgångsdatum har passerat och rengör batterifacket noggrant. Undvik hud- och ögonkontakt.
- Om batterifacket inte är ordentligt stängt får inte produkten användas.

LED: Vitt ljus 0,2W, Ra>80, 6500 K, 20 lumen

batteri information: Li(litium) batteri 2000mA 3,7V, batteriet kan bytas.



IP44 Skyddad mot vattenstänk ur valfri vinkel



Elektriska produkter bör inte slängas med hushållsavfall. Lämna in den till en insamlingsstation för elektriskt och elektroniskt avfall. Genom att göra detta hjälper du till att bevara resurserna och skydda miljön. Använda batterier ska lämnas för recycling. Var god och återvinn där det finns sådana faciliteter. Kontrollera med din lokala myndighet för återvinningstips.



DŮLEŽITÉ: ULOŽIT PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. PEČLIVĚ PŘEČTĚTE.

Před prvním použitím se s výrobkem seznámte. Proto si pozorně přečtěte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny a pokyny pro péči.

Používejte výrobek pouze podle popisu a pro uvedený účel použití.

Tyto podklady si uložte a při předání výrobku dál je přiložte.

Výrobek

**Závěsný slunečník Jupiter, hranatý 300 x 300 cm s
LED osvětlením (vč. solárního panelu)**

Položka č. 10460021

Použití přiměřené určení

Tato Závěsný slunečník je určena k používání venku

Jiné než výše uvedené použití nebo změna výrobku nejsou povoleny a mohou vést ke zranění a poškození výrobku.

Výrobek není určen pro podnikatelské použití.

Materiál / rozměry

Vyrobeno z hliníku, plastu

Velikost cca 300 x 300 x 250 cm (šířka x hloubka x výška)

Bezpečnostní pokyny

Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti!

Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!

- Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek není šplhadlo ani hračka.
- Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.

Pozor, nebezpečí zranění

- Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.
- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrobek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Pokyny pro čištění a péči

K čištění používejte bavlněnou utěrku a čistou vodu.

Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru.

Rozlité tekutiny by měly být ihned odstraněny.

Pro péči používejte jen doporučené prostředky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- LEDy nejsou vyměnitelné.
- Pokud jsou LEDy vadné nebo je poškozen nějaký díl světelného řetězu, musí být celý světelný řetěz zničen a bezpečně zlikvidován.

Bezpečnostní pokyny baterie

- Produkt udržujte mimo dosah dětí.
- Baterie vyměňte pouze za baterie stejného typu. Dbejte na správnou polaritu.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) ne-vystavujte nadměrnému horku způsobenému slunečním zářením, ohněm atd. Baterie chraňte před mechanickými otřesy. Udržujte v suchu a čistě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie neotevírejte, nerozebírejte, nerozřezávejte nebo nezkratujte.
- Nepoužívejte dohromady staré a nové baterie.
- Baterii nepožívejte / nepolykejte - nebezpečí po-leptání.
- Respektujte bezpečnostní pokyny a ostatní pokyny na baterii nebo na jejím obalu.
- Prázdné příp. vyteklé baterie vyjměte, popřípadě přihrádku na baterie důkladně vyčistěte. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.
- Když přihrádku na baterie nelze bezpečně uzavřít, produkt dále nepoužívejte.

LED: Bílé světlo 0,2W, Ra>80, 6500 K, 20 lumenů

informace o baterii: Li (lithium) baterie 2000mA 3,7V, baterii lze vyměnit.



IP44 Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů



Elektrické produkty byste neměli vyhazovat společně s domácím odpadem. Odevzdejte ho do sběrný elektrického a elektronického odpadu. Dodržením této zásady pomáháte šetřit zdroje a chráníte životní prostředí. Vypotřebované baterie předejte na recyklaci. Pokud je to možné, produkt recyklujte. Informace o možnostech recyklace získáte od místního úřadu.



DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE MOŽNÉ BUDÚCE POUŽITIE. STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE.

Oboznámte sa pred prvým použitím dôverne s produktom. Prečítajte si k tomu pozorne návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny a pokyny k ošetrovaniu.

Používajte výrobok iba tak, ako je to popísané, a pre uvedenú oblasť používania.

Uschovajte si tieto podklady a priložte ich pri odovzdávaní výrobku tretím osobám.

Produkt

**Závesný slnečník Jupiter, hranatý 300 x 300 cm,
s LED osvetlením (vr. solárneho panela)**

Položka č 10460021

Používanie podľa predpisov

Táto Závesný slnečník je určená pre vonkajšie použitie.

Iné používanie, než bolo popísané hore, alebo zmeny na prístroji nie sú povolené a môžu spôsobiť zranenia osôb a poškodenie výrobku.

Tento výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Materiál / Rozmery

Vyrobené z hliníka, plastu

Veľkosť cca 300 x 300 x 250 cm (šírka x hĺbka x výška)

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti!

Nenechajte deti nikdy bez dozoru!

- Hrozí nebezpečenstvo udusení obalovým materiálom!
- Výrobok nie je žiadny prístroj na lozenie alebo hračka.
- Ubezpečte sa, aby sa na výrobok nestavali osoby, hlavne deti, pretože by mohli stratiť rovnováhu a spadnúť.

Pozor, nebezpečenstvo zranenia

- Ubezpečte sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely by mohli ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím musíte zabezpečiť, aby boli všetky samostatné súčiastky zoskrutkované podľa predpisov.
- Dávajte pred použitím pozor na stabilné umiestnenie výrobku.
- Používajte produkt podľa predpisov a iba v naplánovanej oblasti používania.
- Výrobok nie je vhodný ako plocha na státie alebo rebrík.
- Všetky súčiastky sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
- Zabezpečte, aby sa produkt nachádzal na pevnom a rovnom podklade.

Pokyny k čisteniu a opatrovaniu

Používajte na čistenie bavlnenú handričku a čistú vodu.

Pri silno usadenej nečistote odporúčame použiť vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok.

Nepoužívajte v žiadnom prípade benzín, rozpúšťadlá, drhnuce prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru. Rozliate kvapaliny sa musia okamžite odstrániť.

Používajte na ošetrovanie iba odporúčané ošetrovacie výrobky.

Všeobecné bezpečnostné predpisy

- LED diódy nie je možné vymieňať.
- Ak sú LED diódy chybné alebo je poškodená nejaká časť svetelnej reťaze, musí sa celá reťaz zničiť a bezpečne zlikvidovať.

Bezpečnostné pokyny pre batériu

- Výrobok držte mimo dosahu detí.
- Vymieňajte iba za batérie rovnakého typu. Dávajte pozor na správnu polaritu.
- Batérie (jednotka batérie alebo vložené batérie) sa nesmú vystavovať nadmernému teplu v dôsledku slnečného žiarenia, ohňa atď. Batérie chráňte pred mechanickými otrasmi. Udržiavajte v suchu a čisto-te. Uschovajte mimo dosahu detí.
- Batérie neotvárajte, nerozoberajte, nerozrezávajte ani neskratujte.
- Staré a nové batérie nepoužívajte spolu.
- Batériu nepožite/neprehltnite – nebezpečenstvo poleptania.
- Dodržiavajte bezpečnostné a iné pokyny na batérii a jej obale.
- Prázdne, resp. vytečené batérie vyberte, prípadne dôkladne vyčistite priečinok na batérie. Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu s pokožkou a očami.
- Keď sa priečinok na batérie nedá bezpečne zatvoriť, výrobok nepoužívajte ďalej.

LED: biele svetlo 0,2W, Ra>80, 6500 K, 20 lumenov


informácie o batérii: Li (lítiová) batéria 2000mA 3,7V, batériu je možné vymeniť.



IP44 Chránená pred striekajúcou vodou z ľubovoľného uhla



Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektrický a elektronický odpad. Takto pomôžete šetriť prírodné zdroje a chrániť životné prostredie. Použité batérie odstráňte do recyklačného cyklu pre ich opätovné zhodnotenie. Ak máte možnosť produkt odovzdať na recykláciu, využite ju. Informácie o možnostiach recyklácie získate na miestnom úrade.



IMPORTANT: A SE PĂSTRA PENTRU A FI CONSULTATE ULTERIOR. A SE CITI CU ATENȚIE.

Înainte de prima utilizare familiarizați-vă cu produsul. Pentru aceasta citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, indicațiile cu privire la siguranță și indicațiile cu privire la întreținere. Utilizați produsul numai în modul descris și pentru domeniile de utilizare indicate. Păstrați aceste documente și în cazul transmiterii produsului către terți înmânați-le împreună cu produsul.

Produs

Umbrelă suspendată Jupiter, unghiulară 300 x 300 cm, cu iluminare cu LED (incl. panou solar)

Postul Nr 10460021

Utilizarea conformă

Acest Umbrelă suspendată este destinat utilizării în aer liber și poate

Orice altă utilizare în afara celor descrise mai sus sau orice modificare a produsului sunt inadmisibile și pot să conducă la vătămări corporale și deteriorarea produsului.

Produsul nu este adecvat pentru uz comercial.

Material / Dimensiuni

Fabricat din aluminiu, plastic

Dimensiune aprox 300 x 300 x 250 cm (latime x adancime x inaltime)

Indicații cu privire la securitatea muncii

Avertizare! Pericol pentru copii și copiii de vârstă mică!

Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesupravegheați!

- Există pericol de sufocare din cauza ambalajelor!
- Produsul nu este un aparat destinat cățărării sau o jucărie.
- Asigurați-vă că persoanele, în special copiii, nu se urcă în picioare pe produs, întrucât acesta se poate dezechilibra și răsturna.

Atenție pericol de vătămare corporală

- Asigurați-vă că toate piesele sunt nedeteriorate. Piesele deteriorate pot să afecteze siguranța și stabilitatea.

Indicații generale cu privire la siguranță

- Înainte de prima utilizare trebuie să se asigure faptul că toate piesele individuale au fost înșurubate corespunzător.
- Înainte de utilizare aveți grijă de stabilitatea produsului.
- Utilizați produsul numai conform și numai în domeniul de utilizare prevăzut.
- Produsul nu este adecvat nici ca suprafață pentru stat în picioare, nici ca scară.
- Toate piesele componente trebuie ținute la distanță de foc.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană.

Instrucțiuni pentru întreținere și curățare

Pentru curățare utilizați o cârpă de bumbac și apă curată.

În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea de apă caldă și un produs de curățare blând. A nu se utiliza în nici un caz benzină, solvenți, produse abrazive de curățare sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie îndepărtate imediat.

Pentru întreținere utilizați numai produsele de întreținere recomandate.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Ledurile nu pot fi înlocuite.
- Dacă ledurile se defectează sau dacă o anumită parte a ghirlandei luminoase se deteriorează, ghirlanda luminoasă completă trebuie distrusă și dispusă ca deșeu.

Prevederi de siguranță pentru baterie

- Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor.
- Înlocuirea bateriilor se face numai cu baterii de același tip. Respectați polaritatea corectă.
- Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateria montată) la căldură excesivă prin raze solare, foc sau similare. Feriți bateriile de șocurile mecanice. Se va păstra uscat și curat. A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor.
- Nu deschideți, desfaceți, tăiați sau scurtcircuitați bateriile.
- Nu folosiți baterii noi amestecate cu baterii vechi.
- Nu băgați în gură / nu înghițiți bateria - pericol de arsuri.
- Respectați prevederile de siguranță și instrucțiuni-le de pe baterii și pachetele acestora.
- Bateriile goale resp. scurse se vor scoate și dacă este nevoie locașul bateriei se va curăța temeinic. Evitați contactul cu pielea și cu ochii.
- Dacă locașul bateriei nu se poate închide în mod sigur, nu mai folosiți produsul în continuare.

LED: lumină albă 0,2 W, Ra>80, 6500 K, 20 lumeni

Informații despre baterie: baterie Li (litiu) 2000mA 3.7V, bateria poate fi schimbată.



IP44

**Protejat contra apei care
stropеște din toate direcțiile**



Produsele electrice scoase din uz nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Reciclați-le la centrele special destinate. Predați-le la un punct de colectare de deșuri electrice și electronice. Procedând astfel contribuiți la păstrarea resurselor și protejarea mediului înconjurător. Bateriile utilizate se vor recicla. Contactați autoritățile locale sau furnizorul pentru informații privind procedura de reciclare.



Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Germany
www.hornbach.com

ED20220125