


# Anlernen der Fernbedienung

## Komfort Silentsystem

Die Fernbedienung ist ab Werk bereits angelern.

1. Das System vom Strom trennen  
(Netz-Trennschalter oder Sicherungsautomat)
2. Fernbedienung bereitlegen
3. Das System unter Strom setzen
4. Durch das gleichzeitige Drücken der Tasten A, B und C  
(siehe Funktion der Tastatur) für ca. 10 Sekunden wird  
die Fernbedienung angelern.  
*(nur möglich innerhalb von 2 Sekunden nach Punkt 3)*



Ihre Fernbedienung ist jetzt einsatzbereit.