

Systemfunktionen



Whispergebläse:

1 x drücken

Gebläse an



Ozonator (nur mit Gebläsefunktion zuschaltbar):

1 x drücken

Ozonator an

schaltet sich automatisch mit dem Gebläse aus



Aus-Taste:

1 x drücken

schaltet Gebläse und Ozonator aus



manuelle Nachrocknung der Whisperdüsen:

(nur möglich, wenn kein Wasser in der Wanne ist)

1 x drücken

Nachrocknung an

läuft ca. 2 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus

2 x drücken

Nachrocknung schaltet sofort ab

(innerhalb der 2 Min.)

Die Wanne ist leer:

Eine manuell geschaltete Nachrocknung der Bodendüse ist möglich (z.B. nach dem Duschvorgang).

Die Wanne ist gefüllt:

Alle oben aufgeführten Funktionen sind uneingeschränkt möglich.

Das gesamte System schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab, kann aber direkt im Anschluss wieder gestartet werden.

Die Wanne wird geleert:

Whispergebläse und Ozonator schalten sich ab.

Nach einer Zeit von ca. 15 Minuten startet die Nachrocknung automatisch, d.h. das Whispergebläse wird für ca. 2 Minuten aktiviert (Ozonator ist nicht schaltbar).

Mit der Funktion „manuelle Nachrocknung“ kann das Whispergebläse direkt aktiviert werden

- die ca. 15 Minuten Wartezeit der automatischen Nachrocknung wird abgebrochen
- die Nachrocknung beginnt sofort

Leistungsmerkmale:

Whispergebläse: 40 W

Ozonator: 8 W

Gesamtanschlussleistung: 51 W