


P324

Diese PoE-IP-Kamera ist mit einer intelligenten Technologie zur Bewegungserkennung ausgestattet und kann Personen und Fahrzeuge erkennen. Sie werden gewarnt, wenn sich verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe Ihres Hauses oder Geschäfts aufhalten, und nicht, wenn sich die Bäume bewegen. Mit einer hohen Auflösung von 2560x1920 mit fast 5 Millionen Pixeln kann die IP-Sicherheitskamera P324 kristallklare Videos mit epischen Details aufnehmen. Mit dem eingebauten Mikrofon nimmt sie auch Umgebungsgeräusche auf und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Mit 18 Infrarot-LEDs und fortschrittlicher IR-Technologie kann sie jede Bewegung in der Dunkelheit klar erkennen, und Verbrecher können sich nirgendwo verstecken.

1. Spezifikationen



1	Logo
2	IR-LEDs
3	Objektiv
4	Tageslicht-Sensor

5	Eingebautes Mikrofon
6	Lautsprecher
7	microSD-Kartensteckplatz
8	Wasserdichtes Fach



1	Stromversorgung
2	Reset-Taste
3	Netzwerk
4	Wasserdichter Deckel

2. Einrichten und Installieren

Die Kamera einrichten

Lieferumfang

Hinweis: Der Lieferumfang kann je nach Version und Plattform variieren und

aktualisiert werden. Die unten stehenden Informationen dienen lediglich als Beispiel. Der tatsächliche Lieferumfang richtet sich nach den neuesten Informationen auf der Produktverkaufsseite.

P324



P324




1m Netzkabel*1



Schnellstartanleitung *1



Überwachungsaufkleber *1



Montageschablone *1



Schraubenpack*1




Wasserdichter Deckel *1

Die Kamera anschließen

Führen Sie vor der Ersteinrichtung die folgenden Schritte aus, um Ihre Kamera anzuschließen:

1. Verbinden Sie die Kamera mit einem PoE-Injektor über ein Ethernet-Kabel.
2. Verwenden Sie den Netzadapter, um den PoE-Injektor mit Strom zu versorgen, und verbinden Sie ihn mit Ihrem Router.




HINWEIS: Sie können die Kamera mit einem PoE-Switch, einem PoE-Injektor, einem Reolink PoE NVR oder einem DC-12V-Netzadapter (nicht im Lieferumfang

enthalten) mit Strom versorgen.

Die Kamera in der App einrichten

Hier ist eine Anleitung für die Ersteinrichtung der Kamera über die Reolink App.


Schritt 1. Tippen Sie auf das  Symbol in der oberen rechten Ecke.




Hinweis: Wenn Sie die Option **Gerät automatisch hinzufügen** auf der Einstellungsseite der App aktiviert haben, können Sie dieses Gerät auf der Seite **Geräte** antippen und direkt zu **Schritt 3** übergehen.

Schritt 2. Scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite der Kamera. Sie können auf **Licht** tippen, um eine Taschenlampe zu aktivieren, wenn Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung einrichten.


Sollte das Telefon nicht reagieren, tippen Sie bitte auf **UID/IP eingeben** und geben Sie dann die UID (16-stellige Zeichen unter dem QR-Code der Kamera) manuell ein. Tippen Sie dann auf **Nächste**.




Schritt 3. Erstellen Sie das Passwort für Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.



Schritt 4. Benennen Sie Ihre Kamera. Tippen Sie dann auf **Nächste**.



Schritt 5. Initialisierung abgeschlossen! Sie können jetzt die Live-Ansicht starten.




Die Kamera installieren

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Installation der Kamera.


Schritt 1. Trennen Sie die Montageplatte von der Kamera.

Halten Sie die Kamera fest, drücken Sie auf die Oberseite und drehen Sie die Platte gegen den Uhrzeigersinn, wie unten gezeigt.



Schritt 2. Montieren Sie die Montageplatte.


Bohren Sie die Löcher an der Decke entsprechend der Schablone für die Montagelöcher und schrauben Sie die Montageplatte fest.



Hinweis: Verwenden Sie bei Bedarf die in der Packung enthaltenen Dübel für den Trockenbau.

Schritt 3. Bringen Sie die Kamera an.

Richten Sie die Kamera an der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, um sie fest zu verriegeln. Achten Sie darauf, dass diese beiden Punkte übereinstimmen, was bedeutet, dass die Kamera korrekt verriegelt wurde.



Hinweise:

Führen Sie das Kabel durch die Kabelaussparung an der Halterungsbasis.

Wenn Sie die Kamera abnehmen müssen, halten Sie sie bitte fest und drehen Sie sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn.

Schritt 4. Stellen Sie den Blickwinkel der Kamera ein.

Sobald die Kamera installiert ist, können Sie das Kameragehäuse manuell drehen, um den Überwachungswinkel der Kamera einzustellen.

