



©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG



Lassen Sie Ihr Kind zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt – Gefahr durch Ertrinken.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF. DAS PRODUKT ENTHÄLT DIVERSE KLEINTEILE UND SOLLTE DAHER NUR VON EINER ERWACHSENEN PERSON AUFGEBAUT WERDEN.

- Nur für den Hausgebrauch.
- Nur im Freien verwenden.
- Es reichen bereits geringe Wassermengen, um für Kinder eine Ertrinkungsgefahr darzustellen. Lassen Sie daher das Wasser bei Nichtgebrauch vollständig ab.
- Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen sind als Aufstellort ungeeignet.
- Achten Sie beim Aufbau der Wasserrutsche auf den nötigen Mindestabstand zu Gebäuden oder anderen Hindernissen (Wäscheleinen, elektrische Leitungen etc.).
- Wir empfehlen, das Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.
- Veränderungen am Originalprodukt (Anbringen von Zubehör etc.) dürfen nur auf Anweisung des Herstellers durchgeführt werden.
- Spitze Gegenstände wie Brillen etc. sollten vor der Verwendung der Wasserrutsche abgelegt werden.
- Der Zugang zur Rutsche muss zu jeder Zeit frei von Hindernissen sein.
- Halten Sie Speisen und Getränke von der Wasserrutsche fern.
- Das Schlagen von Purzelbäumen auf der Wasserrutsche ist untersagt.
- Das Landebecken ist kein Aufenthaltsbereich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	Altersempfehlung
52633	3+

Beachten Sie die auf der Verpackung abgebildete Artikelnummer. Bewahren Sie diese zur späteren Wiederverwendung zudem sorgfältig auf.

VORBEREITUNG


Aufbauempfehlungen:

- Achten Sie darauf, die Wasserrutsche weder in der Nähe eines Hanges noch in einem Gefälle aufzustellen. Wählen Sie stets eine feste aber nicht zu harte Oberfläche.
- Die Wasserrutsche inklusive Landebecken müssen auf einer festen und ebenen Oberfläche platziert werden.
 - In lockerer Untergrund bestehend aus Schlamm, Sand, lockerer Erde etc. ist als Aufstellort ungeeignet.
 - Der gewählte Untergrund muss vor dem Aufbau von allen Verunreinigungen und Objekten befreit werden.

- Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Stadtverwaltung nach entsprechenden Verordnungen.

AUFBAU

WARNUNG: Der Aufbau der Wasserrutsche darf ausschließlich durch eine erwachsene Person erfolgen.



WASSER AUS DEM POOL ABLASSEN

1. Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Wasserentsorgung.
2. Lassen Sie die Luft aus allen Luftkammern entweichen. Drücken Sie gleichzeitig die Wand des Landebeckens herunter, um das Wasser abzulassen.

HINWEIS: Das Landebecken darf ausschließlich von einer erwachsenen Person geleert werden.

WARTUNG

ACHTUNG: Eine Nichtbeachtung der hier aufgeführten Pflegehinweise kann Ihre sowie vorrangig die Gesundheit Ihrer Kinder gefährden.

- Wechseln Sie - besonders an heißen Tagen - in regelmäßigen Abständen das Wasser im Landebecken der Wasserrutsche. Ist dieses merklich verunreinigt, muss es unverzüglich gewechselt werden.
- Werden Chemikalien zur Wasseraufbereitung verwendet, beachten Sie hierbei genauestens die Anweisung des jeweiligen Herstellers.

REINIGUNG UND LAGERUNG

1. Alle Oberflächen können nach der Verwendung der Wasserrutsche vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- HINWEIS:** Verwenden Sie zur Reinigung des Produktes niemals Lösungsmittel oder andere Chemikalien.
2. Lassen Sie das Produkt vollständig an der Luft trocknen. Im Anschluss können Sie es zusammenfallen und bestenfalls in der Originalverpackung aufbewahren. Sollte die Wasserrutsche nicht vollständig getrocknet sein, kann es während der Lagerung zur Schimmelbildung kommen.
3. Das Produkt muss an einem trockenen Ort bei mehr als 15 °C Umgebungstemperatur sowie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

