



Geräte für Haus und Garten



Consignes d'utilisation de la brosse à pierre BrushSystem PRO N° de référence 729010.0000



Avant de monter la brosse à pierre BrushSystem PRO et avant de travailler avec la MultiBrush, veuillez lire le mode d'emploi accompagnant l'appareil et respecter les consignes de sécurité qui y figurent.

La brosse à pierre BrushSystem PRO peut être mise en œuvre avec les appareils suivants :

- MultiBrush (N° de référence 000290.0000)
- MultiBrush sc (N° de référence 000291.0000)
- MultiBrush li-on (N° de référence 000292.0000)
- MultiBrush li-on (N° de référence 000297.0000)
- MultiBrush sc Plus (N° de référence 000298.0000)
- MultiBrush li-on Plus (N° de référence 000299.0000)

Utilisation de l'appareil MultiBrush avec la brosse à pierre BrushSystem PRO

La MultiBrush équipée de la brosse à pierre BrushSystem PRO convient particulièrement bien pour le nettoyage intensif de souillures tenaces et fixées en profondeur, ainsi que pour faire disparaître les lichens.

Surfaces adaptées à la brosse à pierre BrushSystem PRO

Les surfaces suivantes peuvent être nettoyées :

- Toutes les surfaces rugueuses non vitrifiées (granite, porphyre, pierre naturelle et artificielle, grès et calcaire, parpaings en béton, basalte et ardoise). La brosse **ne convient pas** pour nettoyer les surfaces en pierre naturelle ou pierre artificielle polies, poncées ou vitrifiées.

Préparation des surfaces à nettoyer

- Assurez-vous que les surfaces à nettoyer soient libres de tout objet, tel que pierres, vis, etc. susceptibles d'être projetés en hauteur.
- Avec de l'eau, humectez les surfaces légèrement sales. À cette fin, nous recommandons particulièrement d'utiliser un pulvérisateur sous pression GLORIA. En présence de surfaces très sales, utilisez le détergent de base pour la pierre GLORIA (n° de réf. 001140.0000) appliqué sur la surface à nettoyer sous forme de mousse uniformément dosée avec le pulvérisateur de mousse GLORIA. Après avoir laissé le produit agir brièvement (env. 3 minutes), il est possible de commencer le nettoyage. Vu que la mousse est très stable, les surfaces non encore nettoyées se voient très bien.

Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH

- Les lichens ne peuvent être enlevés qu'après avoir été préalablement humidifiés.
- Protégez les surfaces adjacentes (mur de maison) contre l'encrassement et couvrez-les à titre de précaution.

Montage de la brosse à pierre BrushSystem PRO

Montez la brosse à pierre BrushSystem PRO conformément au mode d'emploi accompagnant les appareils. Ensuite, fixez correctement la lèvre en caoutchouc contre le capot protecteur (MultiBrush) ou le bandeau à brosse contre le capot protecteur (PowerBrush) ; voir le chapitre 6 Mise en service.

Mise en service de l'appareil

Pour la mise en service, veuillez respecter le chapitre 6 du mode d'emploi ci-joint. Veillez en particulier à ce que des éclaboussures d'eau ne parviennent pas dans la zone des fentes d'aération. Veuillez en outre respecter les consignes de nettoyage et d'application figurant dans le mode d'emploi de l'appareil.

Utilisation de la brosse à pierre BrushSystem PRO

Vérifiez sur une petite surface, si possible peu visible, si l'action de la brosse n'endommage pas la surface à nettoyer.

Placez l'appareil en marche parallèlement à la surface à traiter.

Tenez l'appareil dans l'angle de travail et veillez à ce que la lèvre en caoutchouc sur le capot de protection (MultiBrush) ou le bandeau à brosse sur le capot de protection (PowerBrush) se trouve juste au-dessus du sol (voir le chapitre 6 du mode d'emploi).

L'utilisation de l'appareil par laizes successives s'est avérée avantageuse. Les souillures sont ainsi attirées vers l'utilisateur, un peu comme avec un balai. Pour des travaux proches des bordures, la côté mince de l'appareil doit regarder vers le mur afin d'obtenir le résultat le plus efficace possible. Les petits tas de souillures doivent être recueillis et éliminés séparément de préférence avec une pelle de balayette. Après avoir terminé le travail, il convient de rincer encore la surface en pierre nettoyée avec de l'eau.

Si la surface à nettoyer a été prétraitée à l'eau, nous recommandons le capot anti-éclaboussures MultiBrush figurant parmi les accessoires.



Prudence ! Risque de blessure tandis que l'outil à brosse continue de tourner par inertie. Ne soulevez pas l'appareil du sol en cours de fonctionnement car il crée un danger de happement.

Nettoyage de l'appareil

Avant de nettoyer l'appareil, toujours débrancher la fiche mâle de la prise secteur. Le nettoyage de l'appareil s'effectue conformément au mode d'emploi. Pour ce faire, déposer le rouleau et le nettoyer séparément sous l'eau courante. Nettoyer le bras d'entraînement, le bras latéral et l'unité moteur uniquement avec un chiffon humide, ne jamais les plonger dans l'eau vu le risque de corroder les pièces mécaniques intérieures.

Montage van het BrushSystem steenborstel PRO

Monteer het BrushSystem steenborstel PRO in overeenstemming met de instructies in de meegeleverde handleidingen van de apparaten. Stel vervolgens de rubberen omranding van de beschermkap (MultiBrush) of de borstelrand van de beschermkap (PowerBrush) correct in, zie hoofdstuk 6, Inbedrijfstelling.

Het apparaat in gebruik nemen

Om het apparaat in gebruik te nemen volgt u de aanwijzingen in hoofdstuk 6 van de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van het apparaat. Let er vooral op dat er geen spatwater in de ventilatieopening terechtkomt. Volg daarnaast alle reinigings- en gebruiksaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Gebruik van BrushSystem steenborstel PRO

Test op een klein stuk van het oppervlak, liefst op een onzichtbare plek, of het te reinigen oppervlak niet wordt beschadigd door het borstelen.

Plaats het uitgeschakelde apparaat evenwijdig met de te bewerken ondergrond.

Houd het apparaat in de werkhoeek en kijk of de rubberen omranding van de beschermkap (MultiBrush) of de borstelrand van de beschermkap (PowerBrush) net boven de vloer ligt (zie hoofdstuk 6 in de gebruiksaanwijzing van het apparaat).

Het is raadzaam om het apparaat in rechte lijnen te gebruiken. Daarbij trekt u net als bij het vegen het vuil naar u toe. Voor het beste resultaat moet bij het werken aan oppervlakranden de smalle kant van het apparaat naar de muur wijzen. Vuilophopingen kunt u het best met handveger en blik verwijderen. Na de werkzaamheden moeten de gereinigde houten oppervlakken met water worden nagespoeld.

Voor de vochtige voorbehandeling van te reinigen oppervlakken raden we het gebruik van accessoire MultiBrush spatbeschermkap aan.



Voorzichtig! Verwondingsgevaar door nalopend borstelgereedschap!
Til een ingeschakeld apparaat niet van de vloer. Hierdoor ontstaat intrekgevaar!

Het apparaat reinigen

Om het apparaat te reinigen moet u eerst de stekker uit het stopcontact halen.

Het apparaat moet worden gereinigd in overeenstemming met de reinigingsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het apparaat. Hiervoor moet de borstel worden gemonteerd en afzonderlijk onder stromend water worden gereinigd. Aandrijfarm, zijarm en motor mogen uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd en nooit in water worden ondergedompeld aangezien interne mechanische delen kunnen gaan roesten.



Geräte für Haus und Garten

NL

Gebruiksaanwijzingen voor het BrushSystem steenborstel PRO Artikelnummer 729010.0000



Lees de met het apparaat meegeleverde gebruiksaanwijzing voor gebruik en montage van het BrushSystem steenborstel PRO en het gebruik met de MultiBrush en volg de beschreven veiligheidsaanwijzingen.

Het BrushSystem steenborstel PRO kan in combinatie met de volgende apparaten worden gebruikt:

- MultiBrush (Art.-Nr. 000290.0000)
- MultiBrush sc (Art.-Nr. 000291.0000)
- MultiBrush li-on (Art.-Nr. 000292.0000)
- MultiBrush li-on (Art.-Nr. 000297.0000)
- MultiBrush sc Plus (Art.-Nr. 000298.0000)
- MultiBrush li-on Plus (Art.-Nr. 000299.0000)

Toepassing van het apparaat MultiBrush met het BrushSystem steenborstel PRO

De MultiBrush met het BrushSystem steenborstel PRO is ideaal voor de intensieve reiniging van hardnekkig en diepzittend vuil en verwijdering van korstmossen.

Voor het BrushSystem steenborstel PRO geschikte oppervlakken

Geschikt voor de reiniging van de volgende soorten oppervlakken:

- Alle ruwe, niet permanent afgedichte oppervlakken (graniet, porfier, natuur- en kunststeensoorten, zand- en kalksteen, kunstmatige steen, graniet, basalt en tegels). De borstel is **niet** geschikt voor de reiniging van gepolijst, geslepen over afgedichte natuur- en kunststenen oppervlakken.

Voorbereiding van het te reinigen oppervlak

- Vergewis u ervan dat het te reinigen oppervlak vrij is van voorwerpen zoals stenen, schroeven enz. die omhoog kunnen worden geslingerd.
- Bevochtigt licht vervuilde oppervlakken met water. We raden u aan om hiervoor een GLORIA-druksproeier te gebruiken. Gebruik bij sterk vervuilde oppervlakken de GLORIA Grondreiner Steen (art.-nr. 001140.0000) die met een GLORIA Schuimsproeier uniform als schuim op de te reinigen oppervlakken kan worden aangebracht. Na korte inwerktijd (ong. 3 minuten) kunt u met de reiniging beginnen. Door de hoge stabiliteit van het schuim zijn nog niet gereinigde stukken snel te herkennen.
- Korstmos kan uitsluitend na vochtige voorbehandeling worden verwijderd.
- Bescherm de aangrenzende oppervlakken (huismuur) tegen vuil of dek de oppervlakken eerst af.