

Armaturen Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Hinweise vor der Bedienung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

GEFAHR

Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.


WARNUNG

Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT

Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und/oder Beschädigungen am Produkt und/oder anderen Sachen und anderem Eigentum führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

∕!\ GEFAHR



Es besteht die Gefahr von austretendem Wasser und/oder Überschwemmungen.

∕!\ WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Wasser nicht zu heiß eingestellt ist, um Verbrühungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Wasserdruck, bevor Sie die Handbrause verwenden. Ein zu hoher Druck kann zu Beschädigungen führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Halterung der Handbrause sicher montiert ist und die Handbrause fest darin sitzt, um ein Herunterfallen und Verletzungen zu vermeiden.
- Nermeiden Sie es, den Schlauch zu stark zu knicken oder zu verdrehen, da dies den Wasserfluss beeinträchtigen und den Schlauch beschädigen kann.

№ VORSICHT

- Nutzen Sie, wenn verfügbar, eine Temperaturbegrenzung am Thermostat, besonders in Haushalten mit Kindern oder älteren Personen!
- Reinigen Sie die Handbrause regelmäßig, um Kalkablagerungen zu entfernen und einen gleichmäßigen Wasserfluss zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür keine aggressiven Reinigungsmittel, die die Oberflächen beschädigen könnten.



- Achten Sie darauf, dass die Handbrause nach der Benutzung sicher in der Halterung steckt und kein Wasser unbemerkt austritt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und den Zustand des Schlauchs, um Leckagen zu vermeiden. Ersetzen Sie den Schlauch bei sichtbaren Schäden.