



Allgemeine Sicherheitshinweise für Spielhäuser

Wendi Toys, Gaujas 16, 4101 Cesis, Lettland
E-Mail: sales@wendi-toys.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Achtung! Bevor das Produkt in Betrieb genommen wird, sollten unbedingt die Sicherheitshinweise gelesen werden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für alle Spielhäuser

- 1. Erwachsene beaufsichtigt:** Kinder sollten stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- 2. Altersempfehlung beachten:** Beachten Sie die Altersempfehlung, da bestimmte Spielkomponenten für Kleinkinder ungeeignet sein können.
- 3. Wetterbedingungen:** Vermeiden Sie die Nutzung bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind, Gewitter, Schnee oder Eis.
- 4. Schuhwerk und Kleidung:** Kinder sollten rutschfeste Schuhe tragen und keine weite Kleidung oder Kordeln, die sich verfangen können.
- 5. Sicherheit des Bodens:** Der Untergrund um das Spielhaus sollte frei von Steinen, Stöcken und anderen harten Gegenständen sein.
- 6. Traglast:** Das angegebene Benutzergewicht sollte nicht überschritten werden.

Sicherheitshinweise für Stelzenhäuser

- 1. Stabile Montage:** Vergewissern Sie sich, dass das Spielhaus auf festem, ebenem Boden sicher verankert ist und regelmäßig auf Stabilität überprüft wird.
- 2. Fallschutzfläche:** Rund um das Stelzenhaus sollte eine weiche Fläche (z. B. Rasen oder Sicherheitsmatten) vorhanden sein, um das Verletzungsrisiko bei Stürzen zu reduzieren.
- 3. Höhenbegrenzung:** Kinder sollten das Spielhaus nicht besteigen oder auf das Dach klettern.
- 4. Geländer und Handläufe:** Achten Sie darauf, dass alle Geländer und Handläufe sicher und fest sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.



Sicherheitshinweise für Sandkästen

1. **Abdeckung:** Decken Sie den Sandkasten ab, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Verschmutzung durch Tiere oder Blätter zu verhindern.
2. **Regelmäßige Reinigung:** Überprüfen Sie den Sand regelmäßig auf Verunreinigungen und ersetzen Sie den Sand bei Bedarf.
3. **Keine Spielsachen im Sandkasten hinterlassen:** Entfernen Sie spitze oder harte Gegenstände, die Verletzungsgefahr darstellen könnten.

Sicherheitshinweise für Schaukeln

1. **Abstand zur Schaukel:** Achten Sie darauf, dass sich keine anderen Kinder in der Nähe der Schaukel befinden, wenn sie genutzt wird.
2. **Regelmäßige Überprüfung:** Kontrollieren Sie die Schaukel regelmäßig auf Stabilität und Verschleiß, insbesondere an Seilen, Ketten und Schrauben.
3. **Kein Stehen oder Springen:** Kinder sollten beim Schaukeln stets sitzen und nicht herausspringen.
4. **Altersgrenze:** Nur geeignete Kinder im entsprechenden Alter und mit dem passenden Gewicht dürfen die Schaukel nutzen.
5. **Traglast:** Das angegebene Benutzergewicht sollte nicht überschritten werden.

Sicherheitshinweise für Rutschen

1. **Freie Landefläche:** Der Bereich am Ende der Rutsche sollte frei von Hindernissen sein und eine weiche Oberfläche aufweisen.
2. **Richtige Nutzung:** Kinder sollten in sitzender Position und mit den Füßen voran rutschen.
3. **Regelmäßige Reinigung:** Entfernen Sie Schmutz, Blätter oder Äste, die die Rutschfläche glatt und sicher halten.
4. **Traglast:** Das angegebene Benutzergewicht sollte nicht überschritten werden.

Sicherheitshinweise für Kletterwände

1. **Klettern nur unter Aufsicht:** Kinder sollten beim Klettern stets von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
2. **Griff- und Trittsicherheit:** Überprüfen Sie regelmäßig alle Griffe und Tritte und ziehen Sie die Schrauben nach, um Stabilität zu gewährleisten.
3. **Höhenbegrenzung beachten:** Kinder sollten nur bis zur vorgesehenen Höhe klettern und nicht höher.



- 4. Traglast:** Das angegebene Benutzergewicht sollte nicht überschritten werden.

Wartungs- und Pflegehinweise

- 1. Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie das gesamte Spielhaus und alle Anbauteile regelmäßig auf Abnutzung und Schäden.
- 2. Schutz vor Witterungseinflüssen:** Wenden Sie geeignete Holzschutzmittel an, um das Spielhaus vor Feuchtigkeit, Schimmel und Rissbildung zu schützen.
- 3. Schrauben und Nägel nachziehen:** Lockere Schrauben und Nägel sollten sofort nachgezogen oder ersetzt werden, um Stabilität zu gewährleisten.