Split Air-Conditioner bracket – Split Klimaanlagen Wandhalterung

Instruction Manual - Montageanleitung

EN – DE

Mod. NR.

BC12SKWH

BC1824SKWH

SCHUSS
HOME ELECTRONIC
Scheringgasse 3, 1140 Wien

Kontakt: Tel.: +43 (1) 97021

Email: home@schuss.at

Instruction

1. Bill of fittings

①	②	③	④	⑤
1.Screw for fastening the out door 2. Size : M8*30 3. Optional	1.Screw for fastening the hanging plate and side plate 2. Size : M8*60(1K) Size : M8*65(2K)	1.Anti-vibration to mounts 4 pcs 2. Size : 40*40*8mm 3. Optional	1.Screw for fastening to the wall (SSB460CB/B460CB 5pcs) (SSB560CB/B560CB 5 pcs) 2. Size : M8*80	1.Arm lock 2.2 pcs 3. Screw for fastening the fixing metal 2 pcs 4. Size:M8*30

① Fasten crossbar to the wall ② Slide arms into the crossbar ③ Slide arm locks into the crossbar ④ Insert fastener into each arm lock,do not tighten yet



⑤ Adjust arms to suit air conditioner and tighten the fasteners

Alternative fitment method



⑥ Unfold the arms down,tighten hinge bolts, and affix mounting assembly



SIZES



Match A/C	Unit	A	B	C	D	E
1--2 HP	mm	450	105	165	74	15
2--3 HP	mm	550	105	235	95	15

Note:
1. Ensure that the wall bracket is mounted properly to handle applied loads as wall construction may vary.
2. The wall bracket must be securely fixed to wall with all screws fastened tightly.
3. Do not make any modification to bracket assembly or fixings
4. What mentioned is subject to change without notice.
5. Please check that all screws and bolts are secured tightly before placing the unit on it

Instruction

1. Bill of fittings

①	②	③	④	⑤
1. Schraube zur Befestigung der Außeneinheit 2. Größe: M8x30 3. Optional	1. Schraube zur Befestigung der Querstrebe und der Seitenplatte 2. Größe: M8x60 (1K) Größe: M8x65 (2K)	1. Anti Vibrations-Pads 4 Stk. 2. Größe: 40x40x8mm 3. Optional	1. Schraube für die Wandmontage SSB460CB/B460CB 5 Stk. SSB560CB/B560CB 5 Stk. 2. Größe: M8x80	1. Haltearm Fixierung 2 Stk. 2. Schraube für Haltearm Fixierung 2 Stk. 3. Größe: M8x30
				

① Montieren der Querstrebe an die Wand



② Haltearme auf die Querstrebe stecken



③ Haltearmfixieung in die Querstrebe hineinstecken



④ Schraube (2) in Haltearm einführen, nicht festziehen



⑤ Adjustieren der Haltearme und Festziehen der Schrauben (2)





⑥ Auffalten der Arme und fixieren der Schanierbolzen Anbringen der Montageteile



Abmessungen



Match A/C	Unit	A	B	C	D	E
1--2 HP	mm	450	105	165	74	15
2--3 HP	mm	550	105	235	95	15

Anmerkung:
1. Stellen Sie sicher, dass Wandhalterung ordnungsgemäß montiert ist und die Wand der Gewichtsbelastung standhält.
2. Die Wnadhalterung muss sicher mit der Wand verbunden sein. Alle Schrauben müssen fest angezogen sein.
3. Verändern Sie nichts an der Wandhalterung oder den mitgelieferten BEfestigungsmitteln.
4. Die genannten Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.
5. Versichern Sie sich, dass alle Schrauben und MUttern festgezogen sind, bevor das Gerät daruf platziert wird.

Garantiebedingungen Wandhalterung für Split Klimaanlagen

Sehr geehrter Geschäftspartner,

für die Produkte

BC1824SKWH WANDHALTERUNG SPLIT KLIMAGERÄT 24/18.0
BC12SKWH WANDHALTERUNG SPLIT KLIMAGERÄT 12.000 BT

Gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren.

Die angegebene Garantiezeit gilt ab dem Datum der Auslieferung. Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die angegebenen Komponenten der jeweiligen Produkte. Wir garantieren die Haltbarkeit und Einsatzfähigkeit der jeweiligen Komponente für die jeweilige Garantiezeit. Dies gilt für den Fall der ordnungsgemäßen Nutzung unserer Produkte. Aufbau- oder Bedienfehler, fahrlässige oder vorsätzliche Beschädigung sowie Schäden aufgrund von nicht sachgemäßem Gebrauch bzw. nicht sachgemäßer Installation sind nicht von der Garantie umfasst. Tritt der Garantiefall ein, werden wir das jeweilige Produkt ersetzen oder eine Gutschrift ausstellen. Die Garantie deckt nicht die Kosten für den Tausch der defekten Wandhalterung. Wir behalten uns vor, im Falle von Beschädigungen Fotos anzufordern oder beschädigte Produkte von unseren Kunden zur Begutachtung zurückzuholen, um über den Garantiefall entscheiden zu können.

Räumlicher Geltungsbereich: der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist beschränkt auf Österreich.

Bitte beachten Sie, dass die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zum Servicecenter der Ware vom Verbraucher zu tragen sind.
Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Austausch bzw. Gutschrift des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten).
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Produkt!

ANSCHRIFT
BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GMBH
A-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/970 21