

Sicherheits-/Warnhinweise

DIN EN 17476

- Dieses Gerät darf ausschließlich mit einer Ventil-Gaskartusche (Inhalt 227 g, Typ 227, Butan (G30) nach Norm EN 417:2021) vom Fabrikat Enders verwendet werden.
- Nur zur Verwendung im Freien.
- Prüfen Sie, dass die Dichtung (zwischen Gerät und Gaskartusche) vorhanden und in einem guten Zustand ist, bevor sie die Gaskartusche anschließen.
- Benutzen Sie kein Gerät mit fehlenden, beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.
- Benutzen Sie kein Gerät, das undicht oder schadhaft ist oder das nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Prüfen Sie, dass vor dem Lösen der Gaskartusche die Brenner erloschen sind.
- Achtung, die Gaskartusche kann heiß sein.
- Die Gaskartusche ist im Freien oder einem gut belüfteten Raum, entfernt von offenen Flammen (Kerzen, Zigaretten, andere Geräte mit offenen Flammen, etc.), zu wechseln.
- Prüfen Sie nach der Montage der Gaskartusche die Verbindungsstelle mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit.
- Jede bauliche Veränderung des Gerätes kann gefährlich sein und ist nicht gestattet.