

⚠ Nicht in geschlossenen Räumen nutzen! Dieser Grill ist für den Außengebrauch in einem gut belüfteten Bereich bestimmt und sollte in keinem Fall als Heizung verwendet werden. Bei Verwendung in geschlossenen Räumen sammeln sich giftige Gase an, die zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

⚠ Verwenden Sie den Grill weder in einer Garage noch in einem Gebäude, noch in einem anderen geschlossenen Bereich.

⚠ Verwenden Sie weder Benzin noch Alkohol, noch sonstige flüssige Stoffe wie Holzkohle-Anzündflüssigkeit, um die Pellets anzuzünden.

⚠ Achten Sie darauf, dass sich im Grillbereich keine brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten befinden wie z.B. Benzin, Alkohol usw. oder brennbares Material.

⚠ Beim An- und Wiederanzünden sind die unverbrannten Pellets immer komplett zu entfernen. Pellets nicht in den Sack zurückführen.

⚠ Betrieb ist nur mit einer Fettauffangschale gestattet.

WARNHINWEISE

⚠ Beginnen Sie erst mit dem Grillen, wenn alle Teile vollständig aufgebaut sind. Der Grill muss ordnungsgemäß entsprechend der Aufbauanleitung aufgebaut werden. Ein unsachgemäßer Aufbau kann Gefahren mit sich bringen.

⚠ Verwenden Sie diesen Grill nicht unter einer brennbaren Baukonstruktion.

⚠ Die Verwendung von Alkohol, verschriebenen oder nicht verschriebenen Medikamenten können die Fähigkeit des Benutzers beeinträchtigen, den Grill ordnungsgemäß aufzubauen bzw. sicher zu bedienen.

⚠ Lassen Sie bei der Verwendung Ihres Grills Vorsicht walten. Während des Grillens oder Reinigens ist der Grill heiß und sollte niemals unbeaufsichtigt sein.

⚠ **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden.

⚠ **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Grill nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.

⚠ **ACHTUNG!** Zum Anzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündwürfel entsprechend EN 1860-3 verwenden!

⚠ Dieser Grill ist nicht dazu gedacht, in oder auf Freizeitfahrzeugen und/oder –Booten aufgestellt zu werden.

⚠ Verwenden Sie den Grill nur in einem sicheren Abstand zu jeglichem brennbarem Material. Zu brennbarem Material gehören u.a. Holz oder behandelte Holzbeläge, Terrassen sowie Verandas dgl. Bedenken Sie bitte auch, dass der Abzug des Grills ausreichend Platz hat den Rauch abzugeben.

⚠ Stellen Sie den Grill immer auf einer sicheren, ebenen nicht brennbaren Fläche auf, in deren Bereich sich kein brennbares Material befindet. Beachten Sie bitte auch, dass der Grill auf Rollen steht und beweglich ist. Bei starken Winden empfehlen wir den Grill zu sichern. Für Schäden, die durch Umbauten oder unsachgemäße Behandlung entstehen übernehmen wir keine Haftung.

⚠ Grillen Sie nicht bei starkem Wind. Für die Umgebung dürfen keine Brandgefahren entstehen.

⚠️ Tragen Sie beim Anzünden und/oder bei der Verwendung des Grills keine Kleidung aus leicht entzündlichen Materialien und mit weiten Ärmeln.

⚠️ Stellen Sie aus Sicherheitsgründen stets Löschmittel (Feuerlöscher, Sand, o.ä.) bereit.

⚠️ Entfernen und schütten Sie die Asche erst weg, wenn diese vollständig verbrannt und erloschen und der Grill abgekühlt ist.

⚠️ Schütten Sie heiße Asche oder Pellets niemals auf Stellen, über die Personen laufen oder die eine Feuergefahr darstellen könnten.

⚠️ Verstauen Sie den Grill erst, wenn Asche und Pellets vollständig erloschen und erkaltet sind.

⚠️ **WARNUNG:** Verwende den Grill NICHT in beengten und/oder bewohnten Bereichen, z.B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Andernfalls kann dies zum Tod durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.

Die jeweils örtlich gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften, besonders in den Sommermonaten (z.B. Waldgebiete) sind zu beachten. Der Betrieb sollte nur unter ständiger Aufsicht erfolgen.

