Alberts Schaukelhaken mit metrischem Gewinde / Karabinerhaken – Warn- u. Sicherheitshinweise

Dieser Schaukelhaken darf nur im privaten Bereich.

Das kurze Teil des „U“ muss ca. 2 cm stramm in den Querbalken der Schaukel eingesetzt werden.

Nur so ist gewährleistet, dass sich der Haken durch Schaukelbewegungen nicht verdreht und der Karabinerhaken aus dem Schaukelhaken herausrutscht.

Die komplette Schaukelkonstruktion einschließlich des Schaukelhakens muss einmal jährlich kontrolliert werden.

Der Schaukelhaken ist auszutauschen:

- a) wenn das Kunststofflager in dem Karabinerhaken verschlissen ist und / oder
- b) nach drei Jahren Gebrauch, da aufgrund von Material-Alterung eine Weiterverwendung des Schaukelhakens nicht zu empfehlen ist.

Haken nur paarweise verwenden.

Nicht für Reifenschaukeln einsetzen.