

Alberts Schaukelschelle mit Karabinerhaken – Warn- und Sicherheitshinweise

Diese Schaukelschelle darf nur im privaten Bereich verwendet werden.

Diese Schaukelschelle ist nur für ein Holzmaß von \varnothing 100 mm zu verwenden.

Die Schaukelschelle ist mit einer Schlüsselschraube 8 x 60 mm zu befestigen.

Die komplette Schaukelkonstruktion einschließlich der Schaukelschelle muss einmal jährlich kontrolliert werden.

Die Schaukelschelle ist auszutauschen:

- a) wenn das Kunststoffteil im Karabinerhaken verschlissen ist und/oder
- b) nach drei Jahren Gebrauch, da aufgrund von Material-Alterung eine Weiterverwendung nicht zu empfehlen ist.

Schelle nur paarweise verwenden.

Nicht für Reifenschaukeln einsetzen.