

UNIQUE FLEXIBILITY
wraps around objects

FLEXIBILITÉ UNIQUE
s'enroule autour des objets

HOOK
keeps refill secure

CROCHET
maintient la recharge en sécurité

SWIVEL HEAD
press button to change angle

TÊTE PIVOTANTE
appuyez sur le bouton pour changer l'angle

FOLDS DOWN
easy storage

SE REPLE
rangement facile

SPECIALLY COATED
SOFT & FLUFFY FIBRES
trap up to 3x the amount of dust

REVÊTEMENT SPÉCIALEMENT
DOUX ET FIBRES MOULESSES
capture jusqu'à 3x plus de poussière

EXTENDABLE HANDLE
up to 3 ft / jusqu'à 1 m

USE & CARE

- Press the button gently to lift the head
- Disposable
- For dry surface dusting only
- Do not use wet
- Do not touch
- Keep out of reach of children
- Use to avoid accidental ingestion

UTILISATION ET

- Pour lever la tête doucement
- À usage unique
- Pour surfaces sèches uniquement
- Ne pas utiliser avec de l'eau
- Ne pas toucher
- Garder hors de la portée des enfants
- Éviter une ingestion accidentelle

REFILLS AVAILABLE
RECHARGES DISPONIBLES

