Sicherheitshinweise

1) Anycubic 3D-Drucker enthalten schnell bewegliche Arbeitskomponenten. Vorsicht vor Quetschgefahr.

2) Bei längerer Nichtbenutzung der Maschine schützen Sie den Anycubic 3D-Drucker bitte vor Regen und Feuchtigkeit.

3) Im Betrieb erzeugt der Anycubic 3D-Drucker hohe Temperaturen. Berühren Sie keine Arbeitskomponenten oder geschmolzenes Filament mit der Hand.

4) Die Düsentemperatur ist sehr hoch. Tragen Sie bei entsprechenden Arbeiten hitzebeständige Handschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.

5) Im Notfall schalten Sie den Anycubic 3D-Drucker sofort über den Netzschalter aus.

6) Bewahren Sie den Anycubic 3D-Drucker und seine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

7) Sollte eine Sicherung ersetzt werden müssen, verwenden Sie bitte eine Sicherung mit 250V/10A, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

8) Dieses Gerät verfügt über ein abziehbares Netzkabel. Ziehen Sie den Stecker bei längerer Nichtbenutzung oder Wartungsarbeiten aus der Steckdose.

9) Leichte Kratzer am Profil oder minimale Unebenheiten der Druckplatte sind normal, solange sie den Druckvorgang nicht beeinträchtigen.

*Wenn Ihr Problem damit nicht gelöst ist, wenden Sie sich bitte an unser Support-System. Unser Technik-Team antwortet Ihnen innerhalb eines Werktages per E-Mail.(https://support.anycubic.com/)

Kundendienst & Support

Wichtige Hinweise:

1.Bitte füllen Sie die Informationen gemäß der Seriennummer Ihres Modells aus. Mit einem roten Punkt markierte Felder sind Pflichtangaben.

2. Nach erfolgreicher Auftragserstellung erhalten Sie schnell eine Antwort vom Support-System per E-Mail.

3. Sollten Sie nach erfolgreicher Bestellung keine E-Mail erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

4.Bei fehlgeschlagener Auftragserstellung beachten Sie bitte die Pop-up-Hinweise auf der Webseite.