Einhell Germany AG

EXPERT PLUS

POWER X-CHANGE

GE-CH 1855/1 Li Kit (1x2,0Ah)

Akku-Heckenschere

Art.-Nr.: 3410503

Ident.-Nr.: 11037

EAN-Code: 4006825615784

Die Akku-Heckenschere GE-CH 1855/1 Li Kit ist ein leistungsstarkes Gerät, das bei der stromnetzunabhängigen Pflege von Hecken, Sträuchern und Büschen auf großen Grundstücken gute Dienste leistet. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt die Heckenschere über einen 18 V Akku mit 2,0 Ah für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Dabei sorgt das Metallgetriebe für hohe Langlebigkeit. Die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Messer sorgen für ein sauberes Schnittresultat.

Ausstattung

- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- Drehbarer Griff
- Handlich
- Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer
- 2-Hand Sicherheitsschalter
- Alu-Messerabdeckung
- Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
- Schnittgutsammler
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport

Technische Daten

- Max. Betriebszeit	80 min
- Ladezeit	40min
- Schwertlänge	620 mm
- Schnittlänge	550 mm
- Zahnabstand	18 mm
- Schnitte pro Minute	2200 min^-1
- Akku	18 V | 2000 mAh | Li-Ion
- Anzahl Akkus	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	2.6
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.7 kg
- Maße Einzelverpackung	1005 x 130 x 170 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	15 kg
- Maße Exportkarton	1040 x 290 x 275 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1344 | 2880 | 3240
- Produktgewicht	2.6 kg

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Als Sonderzubehör erhältlich

18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory

18V 2,6Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511436
EAN-Code: 4006825616590
Einhell Accessory

18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory

18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

18V 30min Power-X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör