



## Installation der Pet Vision App

1. Senden Sie die angehängte Datei auf ihr Smartphone

Pet Vision HD\_1.2.1(fcm) (1).rar (10 MB)

2. Klicken Sie auf die Datei und laden Sie diese herunter



 Anschließend erhalten Sie eine Nachricht, klicken Sie hier auf Research



4. Sie werden dann auf denPlaystore weitergeleitet. Hier ladenSie bitte die App RAR herunter

12:44 🕸 👫 .⊪ 75% 💼 Q J 4 RAR RAR 🕑 Ouvrir Installée 100 M ou 4.4 ★ 3 plus PEGI 3 ① 822 k avis Téléchargeme nts

Créer RAR et ZIP, décompressez RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.

Annonces Contenus associés à votre r...



5. Starten Sie die App nachdem diese vollständig heruntergeladen wurde.



12:46	🕸 <sup>46</sup> ,⊪l 74%∎ੈ					
	RAR	łô	łō	Ē	:	
	F Remonter d'un niv	Périphéric veau 6	ue de stocl 9,6 Go / 11	kage 0 Go	=	
	Photos iClou Gouache	<b>d de Ra</b>	<b>achel</b> /12/2020 1	6:03		
	Pet Vision HI (1)-1.rar 10,3 Mo	<b>D_1_2_</b> 25	<b>1(fcm)</b> /05/2021 1	2:43	Ø	
	Pet Vision HI (1).rar 10,3 Mo	<b>D_1_2_</b> 25	<b>1 (fcm)</b> /05/2021 1	2:42		
	Photos iClou Gouache.zip 40 Mo	<b>d de R</b> a	<b>achel</b> /12/2020 1	6:02		
	<b>.com.google</b> 47,1 Ko	.Chrom	1 <b>e.1tU94</b> /05/2021 1	<b>M</b> 8:50		
	<b>.com.google</b> 47,1 Ko	. <b>Chrom</b>	i <b>e.2SajR</b> l /05/2021 1	<b>K</b> 7:22		
	<b>.com.google</b> 47,1 Ko	. <b>Chrom</b> 13	i <b>e.30rtCl</b> /05/2021 1	<b>K</b> 5:57		
	.com.google. 47,1 Ko	.Chrom	i <b>e.9uZec</b> /05/2021 2	<b>W</b> 1:09		
1 / 103	.com.google	.Chrom	e.bXAh4	IJ 3 Mo /	288 Mo	
	111	0		<		

## 6. Klicken Sie auf den Ordner "Download"

7. Klicken Sie auf die Datei "Pet Vision HD\_1\_2\_1(fcm)(1)-1.rar"

12:46			<b>ቆ 46</b> .⊪	74% 着	
≡	RAR	Kõ	<b>K</b> o	Ī	:
	Remonter d'un n	iveau 10,	3 Mo / 13,1	RAR I Mo	
	Pet Vision H	<b>D_1.2.1</b>	( <b>fcm).a</b> µ /07/2020 0	<b>ok</b> 4:39	
1/1			13.1	Mo /	13,1 <u>Mo</u>
	111	Ο		<	

8. Öffnen Sie die Datei "Pet Vision HD\_1.2.1(FCM).apk" .



9. Nun erhalten Sie eine Nachricht,ob Sie die App installieren möchten.Klicken Sie auf installieren. Nachdem Installieren, können Sie die Appnun Öffnen und verwenden.